RKNN Compiler Support Operator List

发行版本 v2.4.0

NPU 团队

2026 年 01 月 15 日

文档内容:

1 关于本文档 **1**

2 更新历史 **3**
2.1 V2.4.0 . . . 3
2.2 V2.3.2 . . . 3
2.3 V2.3.0 . . . 4
2.4 V2.2.0 . . . 4
2.5 V2.1.0 . . . 4
2.6 V2.0.0-beta . . . 5

3 NPU OPs 规格介绍 **7**
3.1 RK3566/RK3568 . . . 8
3.2 RK3588 . . . 52
3.3 RK3562 . . . 105
3.4 RV1103/RV1106 . . . 151
3.5 RK3576/RV1126B . . . 194
3.6 RK2118 . . . 248
3.7 RV1103B/RV1106B . . . 285

4 CPU OPs 规格介绍 **319**
4.1 注: . . . 319
4.2 Add . . . 319
4.3 AveragePool . . . 319
4.4 ArgMin . . . 320
4.5 ArgMax . . . 320
4.6 BatchNormalization . . . 320
4.7 Cast . . . 320
4.8 Clip . . . 320
4.9 Concat . . . 320
4.10 Convolution . . . 320
4.11 ConvTranspose/Deconvolution . . . 321
4.12 ConvTransposePad . . . 321
4.13 Cos . . . 321
4.14 DataConvert . . . 321
4.15 DepthToSpace . . . 321
4.16 Div . . . 321
4.17 Equal . . . 321
4.18 Exp . . . 322
4.19 Flatten . . . 322
4.20 Gather . . . 322
4.21 Greater . . . 322

4.22 GreaterOrEqual . . . 322
4.23 GRU . . . 322
4.24 exGRU . . . 322
4.25 exHardSwish . . . 323
4.26 InstanceNormalization . . . 323
4.27 exLayerNorm . . . 323
4.28 Less . . . 323
4.29 LessOrEqual . . . 323
4.30 LogSoftmax . . . 323
4.31 LpNormalization . . . 323
4.32 exLRN . . . 324
4.33 MatMul . . . 324
4.34 Max . . . 324
4.35 MaxPool . . . 324
4.36 MaxRoiPool . . . 324
4.37 MaxUnpool . . . 324
4.38 exMish . . . 324
4.39 Min . . . 325
4.40 Mul . . . 325
4.41 Pad . . . 325
4.42 Pow . . . 325
4.43 exProposal . . . 325
4.44 ReduceMax . . . 325
4.45 ReduceMean . . . 325
4.46 ReduceSum . . . 326
4.47 ReduceMin . . . 326
4.48 Reorg . . . 326
4.49 Reshape . . . 326
4.50 Resize . . . 326
4.51 ReverseSequence . . . 326
4.52 exRMSNorm . . . 326
4.53 RoiAlign . . . 327
4.54 ScatterND . . . 327
4.55 Sin . . . 327
4.56 Slice . . . 327
4.57 Softmax . . . 327
4.58 exSoftmax13 . . . 327
4.59 SpaceToDetph . . . 327
4.60 Split . . . 328
4.61 Sqrt . . . 328
4.62 Squeeze . . . 328
4.63 Sub . . . 328
4.64 Tanh . . . 328
4.65 Tile . . . 328
4.66 Transpose . . . 328
4.67 Upsample . . . 329
4.68 Not . . . 329
4.69 where . . . 329
4.70 Erf . . . 329
4.71 Floor . . . 329
4.72 Mod . . . 329
4.73 exMeanVarianceNormalization . . . 329
4.74 And . . . 330
4.75 GatherElements . . . 330
4.76 Log . . . 330
4.77 exDataConvert . . . 330
4.78 SpaceToDepth . . . 330
4.79 SoftmaxMask . . . 330

4.80 TransposeReshape . . . 330
4.81 ReshapeTranspose . . . 331
4.82 ReduceL2 . . . 331
4.83 LayerNormalization . . . 331
4.84 PassThrough . . . 331
4.85 Expand . . . 331
4.86 Sigmoid . . . 331
4.87 Tanh . . . 331
4.88 Cos . . . 332
4.89 Sin . . . 332
4.90 exSwish . . . 332
4.91 exGlu . . . 332
4.92 exGelu . . . 332
4.93 exWindow . . . 332
4.94 exNorm . . . 332
4.95 Round . . . 333
4.96 TopK . . . 333
4.97 exSwooshR . . . 333
4.98 exSwooshL . . . 333
4.99 OneHot . . . 333
4.100 Cumsum . . . 333

5 GPU OPs 规格介绍 335
5.1 注: . . . 335
5.2 GRU . . . 335
5.3 exGelu . . . 335

6 模型输入输出限制说明 337
6.1 模型输入限制说明 . . . 337
6.2 模型输出限制说明 . . . 341

7 特殊说明 345
7.1 dilated_kernel_h . . . 345
7.2 dilated_kernel_w . . . 345

CHAPTER 1

关于本文档

文件标识：RK-YH-YF-418

发布版本：V2.4.0

日期：2026-01-15

文件密级：□ 绝密 □ 秘密 □ 内部资料 ■ 公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

概述

RKNN Compiler Support Operator List

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
早期版本	NPU 团队	-	详情页
V2.0.0-beta	NPU 团队	2024-03-22	详情页
V2.1.0	NPU 团队	2024-08-07	详情页
V2.2.0	NPU 团队	2024-09-04	详情页
V2.3.0	NPU 团队	2024-11-04	详情页
V2.3.2	NPU 团队	2025-03-28	详情页
V2.4.0	NPU 团队	2026-01-15	详情页

CHAPTER 2

更新历史

2.1 V2.4.0

修改人

NPU 团队

修改日期

2026-01-15

修改内容

1. 新增 GPU 算子支持文档
2. CPU 算子支持列表新增 Pow/CumSum
3. 3588 NPU 实现新增 ReduceMax + exConvStreaming 算子文档
4. 3576 NPU 实现新增 ReduceMax/exConvStreaming/Sin/Cos 算子文档
5. 1126B NPU 实现新增 ReduceMax + exConvStreaming 算子文档

2.2 V2.3.2

修改人

NPU 团队

修改日期

2025-03-28

修改内容

1. 增加 RV1126B 平台文档
2. 增加 RV1106B 平台文档
3. 更新全平台 Conv Dilation 参数限制
4. 更新 Resize 算子限制

2.3 V2.3.0

修改人

NPU 团队

修改日期

2024-11-04

修改内容

1. 增加 RK3576/RK3588/RK3562/RK3568 平台 exNorm 的 mean_var 模式文档说明
2. 全平台 MAX/MIN OP 支持 Broadcast
3. 修改 RK3576 Softmax 限制规格

2.4 V2.2.0

修改人

NPU 团队

修改日期

2024-09-03

修改内容

1. 全平台 (除 rk3568) 修改 softmax 规格限制, 新增 softmax 切分
2. RK3576、RK3588、RK3562、RK3568 新增 RMSNorm 支持

2.5 V2.1.0

修改人

NPU 团队

修改日期

2024-08-07

修改内容

1. 新增 RK2118 文档说明
2. 新增 RV1103B 文档说明
3. 全平台算子规格更新
4. RK3576 算子规格新增 (包含 Hardmax、ConvLut 等)
5. RK2118 exConvStreaming 支持
6. RK3562/RK3576 exSDPA 算子添加 FlashAttentionV2 优化支持

2.6 V2.0.0-beta

修改人

NPU 团队

修改日期

2024-03-22

修改内容

1. 新增 RK3576 平台算子支持规格
2. 新增 RK3588/RK3562/RK3576 平台的 exSDPAttention、exMatMul 的硬件支持规格
3. 新增 Floor、Mod、And、GatherElements 以及 exMeanVarianceNormalization CPU 算子支持
4. 新增 RK2118 平台算子支持规格

CHAPTER 3

NPU OPs 规格介绍

3.1 RK3566/RK3568

3.1.1 Add

执行元素级二进制加法 (C = A + B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.1.2 AddRelu

Add与Relu融合计算, C = Relu(A + B)

输入列表

- 同Add

输出列表

- 同Add

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.1.3 BatchNormalization

按照论文 https://arxiv.org/abs/1502.03167 中的描述对输入张量进行批量归一化计算

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : float（默认值 = 1e-5）
  - 除以标准差时加上防止除 0 的实数
  - $epsilon \in (0, \infty]$
- momentum : float
  - 训练时的滑动平均参数

3.1.4 Concat

将一系列向量在 axis 指定的方向上组合成一个向量，所有向量除 axis 指定的方向外大小必须相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis int64
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$

3.1.5 Convolution

卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 31]$

  - dilations_w $\in [1, 31]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.6 Depthwise Convolution

深度可分离卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 8]$
    - kernel_w $\in [1, 8]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)

  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.7 ConvolutionRelu

Convolution 与 Relu 融合计算, Output = Relu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.8 ConvolutionClip

Convolution 与 Clip 融合计算, Output = Clip(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.9 ConvolutionPRelu/LeakyRelu

Convolution 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(Conv(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.10 ConvolutionAdd

Convolution 与 Add 融合计算, Output = Add(Conv(Input0), Input1)

说明及规格限制同Convolution

3.1.11 ConvolutionSigmoid

Convolution 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.12 ConvolutionTanh

Convolution 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.13 ConvolutionSoftplus

Convolution 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.14 ConvolutionHardSigmoid

Convolution 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.15 ConvolutionHardSwish

Convolution 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.16 ConvolutionElu

Convolution 与 Elu 融合计算, Output = Elu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.17 ConvolutionSwish

Convolution 与 Swish 融合计算, Output = Swish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.18 ConvolutionMish

Convolution 与 Mish 融合计算, Output = Mish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.1.19 ConvolutionAddRelu

Convolution 与 Add 及 Relu 融合计算, Output = Relu(Add(Conv(Input0), Input1))

说明及规格限制同Convolution

3.1.20 ConvTranspose

转置卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入

width 存在限制，详见模型输入说明。

```
- **量化支持**
  - per-layer
```

- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h 仅支持 1,2,4,8
  - stride_w 仅支持 1,2,4,8
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)

  设置 pad 时注意:

  不支持 kernel_h * dilations_h - dilations_h - pads_top < 0

  不支持 kernel_w * dilations_w - dilations_w - pads_left < 0

  不支持 stride_h *(height - 1) - pads_top + 1 < output_h

  不支持 stride_w *(width - 1) - pads_left + 1 < output_w
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$

- group: int
  - group : 仅支持 1, 当且仅当 num_input=num_output 时支持 num_output
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$
  - 当 dilation 不等于 (1, 1) 时，只支持 kernel=(1,1)

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.21 ConvTranposeRelu

ConvTranpose 与 Relu 融合计算, Output = Relu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.22 ConvTranposeClip

ConvTranpose 与 Clip 融合计算, Output = Clip(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.23 ConvTranposePRelu/LeakyRelu

ConvTranpose 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(ConvTranpose(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.24 ConvTranposeAdd

ConvTranpose 与 Add 融合计算, Output = Add(ConvTranpose(Input0), Input1)

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.25 ConvTranposeSigmoid

ConvTranpose 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.26 ConvTranposeTanh

ConvTranpose 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.27 ConvTranposeSoftplus

ConvTranpose 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.28 ConvTranposeHardSigmoid

ConvTranpose 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(ConvTranpose(Input))

3.1.29 ConvTranposeHardSwish

ConvTranpose 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.30 ConvTranposeElu

ConvTranpose 与 Elu 融合计算, Output = Elu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.31 ConvTranposeSwish

ConvTranpose 与 Swish 融合计算, Output = Swish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.32 ConvTranposeMish

ConvTranpose 与 Mish 融合计算, Output = Mish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.1.33 Div

执行元素级二进制除法 (C = A / B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.1.34 Expand

根据给定的 shape 和广播规则广播输入张量。广播规则类似于 numpy.array(input) * numpy.ones(shape)：维度右对齐；两个对应维度必须具有相同的值，或者其中一个等于 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- shape : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

广播约束

- [b, c, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, 1, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, c, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, 1, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, c, 1, 1]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192], w \in [1, 8192]$

3.1.35 GRU

门控循环单元（GRU，Gated Recurrent Unit）

GRU 扩展以及变体命名为 exGRU 算子，参数项中指明

（extern）的项为 exGRU 独有的参数项。

计算公式如下：

Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh):

$$r_t = f(x_t \cdot W_r + h_{t-1} \cdot R_r + Wb_r + Rb_r)$$

$$z_t = f(x_t \cdot W_z + h_{t-1} \cdot R_z + Wb_z + Rb_z)$$

$$h_t = g(x_t \cdot W_h + (r_t \odot h_{t-1}) \cdot R_h + Rb_h + Wb_h), (WRB = 0)$$

$$h_t = g(x_t \cdot W_h + r_t \odot (h_{t-1} \cdot R_h + Rb_h)) + Wb_h, (WRB = 1)$$

$$H_t = (1 - z_t) \odot h_t + z_t \odot h_{t-1}$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $inputsize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]

        * $inputsize \in (0, 8192]$
        * $hiddensize \in (0, 8192]$
        * num directions: 1 or 2
      - **量化支持**
        * per-layer
        * per-channel
- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    * per-layer
    * per-channel
- B : **T2**
  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    * per-layer
    * per-channel
- sequence_lens : **T3** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    * $seqlength \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer

- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- linear_before_reset: int
  - LBR 变种的选择: 1(T) or 0(F)
- direction (extern): string
  - 指定 GRU 的运算方向
  - forward: 指定 GRU 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 GRU 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 GRU 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 GRU 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - GRU 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.36 Gather

根据索引 Indices 获取输入 X 的指定 axis 维度的条目，并将它们拼接在一起。

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Indices : **T2**
  - **要收集的元素的索引，秩** $rank = 1$

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int(Tensor)

属性列表

- axis : int(Tensor)
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
  - 指定 Indices 获取输入的维度

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.1.37 LSTM

长短期记忆网络（LSTM，Long Short-Term Memory）
LSTM 扩展以及变体命名为 exLSTM 算子，参数项中指明
（extern）的项为 exLSTM 独有的参数项。
计算公式如下：
Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh, h=Tanh):

$$i_t = f(x_t \cdot W_i + h_{t-1} \cdot R_i + Wb_i + Rb_i)$$

$$f_t = f(x_t \cdot W_f + h_{t-1} \cdot R_f + Wb_f + Rb_f)$$

$$c_t = f(x_t \cdot W_c + h_{t-1} \cdot R_c + Wb_c + Rb_c)$$

$$o_t = f(x_t \cdot W_o + h_{t-1} \cdot R_o + Wb_o + Rb_o)$$

$$C_t = f_t \odot C_(t-1) + i_t \odot c_t$$

$$h_t = o_t \odot h(C_t)$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $inputsize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    - $inputsize \in (0, 8192]$
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- B : **T2**, **T3**
  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- sequence_lens : **T4**, **T5** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数

        * $hiddensize \in (0, 8192]$
      - **量化支持**
        * per-layer
  - initial_c : **T1** (optional)
    - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
      * num directions: 1 or 2
      * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
      * $hiddensize \in (0, 8192]$
    - **量化支持**
      * per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    * $seqlength \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- direction (extern): string
  - 指定 LSTM 的运算方向
  - forward: 指定 LSTM 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 LSTM 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 LSTM 的运算方向为双向

- sequence_size (extern): int
  - 指定 LSTM 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - LSTM 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- proj_size (extern): int
  - projection 时的 proj_size，$projsize \in [0, hiddensize]$
  - 目前限定 0，即尚不支持 projection 功能
- input_forget (extern): int
  - cifg 变种的选择: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- has_projection (extern): int
  - projection 变种: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int32(Tensor)
- **T4**: float(Scalar)
- **T5**: int(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.38 Max

计算输入张量的元素级最大值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer
      - **广播支持**
        * 支持任意维度广播操作
        * 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.39 Min

计算输入张量的元素级最小值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**

        * 支持任意维度广播操作
        * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.40 Mul

执行元素级二进制乘法 (C = A * B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.1.41 MulRelu

其余说明同 Mul

- 支持的数据类型:

  同 Mul

3.1.42 Pad

给定一个包含要填充的数据的张量 (data), 包含轴的开始和结束填充数值的张量 (pads), 模式 (mode), 常量数值 (constant_value), 生成一个填充张量 (output)

输入列表

- data : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- pads : **T2**
  - **shape** : [batch_begin, channel_begin, height_begin, width_begin, batch_end, channel_end, height_end, width_end]
- constant_value (optional): **T3**
  - **shape** : [1]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)
- **T3**: float(Scalar), int8(Scalar), float16(Scalar)

属性列表

- mode : **string**(默认值 constant)
  - **支持模式**: constant, reflect
    - constant 无限制
    - reflect channel $\in (0, 8192]$, height $\in (0, 8192]$, width $\in (0, 8176]$

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.1.43 MaxPool

MaxPool 消耗输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用最大池化。最大池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的最大值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$
- storage_order :int64
  - 优先储存方式: 0

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.1.44 GlobalMaxPool

GlobalMaxPool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用最大池化。这相当于 MaxPool 的 kernel_shape 大小等于 input 的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (1, 7]$
    - $width \in (1, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.1.45 AveragePool

AveragePool 使用输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用平均池化。平均池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的平均值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.1.46 GlobalAveragePool

GlobalAveragePool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用平均池化。这相当于 AveragePool，其 kernel_shape 大小等于输入张量的空间维度。

输入列表 *

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$
    - $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.1.47 Pow

$Z = X^Y$

指数运算，采用输入数据（张量）和指数，并产生一个输出数据（张量）

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y : **T2**
  - **shape** : [1]
    - 当前仅支持 0、1、2、3、0.5、-0.5

输出列表

- Z : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), int32(Tensor), int64(Tensor), float16(Tensor), float(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.1.48 Relu

将输入张量的负值设为零，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.49 Clip/ReLU6

将输入张量的值裁剪到 [0, 6] 范围内

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.50 PRelu

将输入张量的负值按可学习参数缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel
  - **广播支持**

        * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel

  属性列表

- slope : **PRelu 系数**
  - 仅支持单个标量或 C 维度系数

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.51 LeakyRelu

将输入张量的负值按固定比例缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.52 Reshape

在不改变输入数据和元素数量的情况下，返回一个具有指定形状的张量。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- shape : int
  - 指定输出张量的形状

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.1.53 Resize

调整输入张量的大小。一般来说，它将输出张量中的每个值计算为输入张量中邻域（即采样位置）的加权平均值

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- roi (optional) : **T2**
  - 目前暂不支持
- scales (optional) : **T2**
  - 沿每个维度的缩放比例数组
- sizes (optional) : **T3**
  - 输出张量的目标大小

输出列表

- Y : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int64(Tensor)

属性列表

- antialias : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- axes : int[]
  - 目前不支持设置
- coordinate_transformation_mode : strings（默认值为”half_pixel”）
  - 目前仅支持 half_pixel，pytorch_half_pixel，align_corners 三种
- cubic_coeff_a : float（默认为-0.75）
  - 目前不支持设置
- exclude_outside : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- extrapolation_value : float（默认为 0）
  - 目前不支持设置
- keep_aspect_ratio_policy : strings（默认值为”stretch”）
  - 目前不支持设置
- mode : strings（默认值为”nearest”）
  - 目前仅支持 nearest 和 linear 两种可配置
- nearest_mode : strings（默认值为”round_prefer_floor”）
  - 目前不支持设置

支持说明

目前仅支持宽高方向的整数倍缩放, 且缩放倍数为 2-8 的整数倍, 如果是 (1, c, 1, 1) 则支持放大到 (1, c, h, w)

3.1.54 Slice

获得当前向量的一个切片，具体规则和numpy切片相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- starts: int(Tensor)
  - 切分的起始位置: 无限制
- ends : int(Tensor)
  - 切分的终止位置: 无限制
- axes : int(Tensor)
  - 选取切分的轴: 支持任意 0~3 轴，支持同时多轴选择
- steps : int(Tensor)
  - 选取切分对应轴的步长
  - 当 height * width == 1 && channel % subc == 0 && starts[1] % subc == 0 && ends[1] % subc == 0 && steps[1] <= subc 时, steps 可以不为 1，否则只有 steps == [1,1,1,1] 时，才可通过 NPU 运行 Slice OP

3.1.55 Split

将向量沿着 axis 方向分成 num_outputs 个向量，split 用于指定切分后向量在 axis 方向上的大小

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T**
  - 一或多个输出向量，由 num_outputs 属性决定
  - **shape** : 根据切分情况决定
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis :int

  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
- num_outputs :int
- split : int(Tensor)

3.1.56 Sub

- 执行元素级二进制减法 (C = A - B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.1.57 Tile

通过平铺给定的张量构造张量, 这与 Numpy 中的函数 tile 相同，但没有广播

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer
- repeats : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

3.1.58 Transpose

对输入张量进行转置

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [n1, c1, h1, w1]
    * 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- Y : **T1**, **T2**
  - **shape** : [n2, c2, h2, w2]
    * 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- perm 转置的轴顺序:

  不同 perm 参数限制如下：(其中 p=8192, q=2048)
  - perm=[0,1,2,3]
    * 无限制
  - perm=[0,1,3,2]
    * 不支持
  - perm=[0,2,3,1]
    * 不支持
  - perm=[0,2,1,3]
    * 不支持

- perm=[0,3,1,2]
  - 不支持
- perm=[0,3,2,1]
  - 不支持
- perm=[1,0,2,3]
  - 不支持
- perm=[1,0,3,2]
  - 不支持
- perm=[1,2,0,3]
  - 不支持
- perm=[1,2,3,0]
  - 不支持
- perm=[1,3,0,2]
  - 不支持
- perm=[1,3,2,0]
  - 不支持
- perm=[2,1,0,3]
  - **T1**, **T2**: c1<8192, n<8192, h1*w1<8192, (h1=w1=1, n1%4=0) or (n1=h1=1, h1%4=0)
- perm=[2,1,3,0]
  - **T1**, **T2**: c1<8192, n<8192, h1*w1<8192, (h1=w1=1, n1%4=0) or (n1=h1=1, h1%4=0)
- perm=[2,0,3,1]
  - 不支持
- perm=[2,0,1,3]
  - 不支持
- perm=[2,3,1,0]
  - 不支持
- perm=[2,3,0,1]
  - 不支持
- perm=[3,0,2,1]
  - 不支持
- perm=[3,0,1,2]
  - 不支持
- perm=[3,2,0,1]
  - 不支持
- perm=[3,2,1,0]
  - 不支持
- perm=[3,1,0,2]
  - **T1**, **T2**: c1<8192, n<8192, h1*w1<8192, (h1=w1=1, n1%4=0) or (n1=h1=1, w1%4=0)
- perm=[3,1,2,0]

        * **T1**, **T2**: c1<8192, n<8192, h1*w1<8192, (h1=w1=1, n1%4=0) or (n1=h1=1, w1%4=0)

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int16(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.1.59 Sigmoid

给定输入张量，函数 y = 1 / (1 + exp(-x)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.60 Tanh

计算给定输入张量单元的双曲正切

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.61 Softplus

按元素应用 Softplus 函数, y = ln(exp(x) + 1)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.62 HardSigmoid

给定输入张量，函数 y = max(0, min(1, alpha * x + beta)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1/6，beta = 0.5

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.63 HardSwish

按元素应用 HardSwish 函数, y = x * max(0, min(1, alpha * x + beta)) = x * HardSigmoid<alpha, beta>(x), 这里 alpha = 1/6, beta = 0.5

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.64 Elu

给定输入张量，函数 f(x) = alpha * (exp(x) - 1.) for x < 0, f(x) = x for x >= 0 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.65 exSwish

按元素应用 Sigmoid 线性单元函数, Swish 函数也称为 SiLU 函数, y = x * sigmoid(x)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.66 exMish

给定输入张量，函数 mish(x) = x * tanh(softplus(x)) = x * tanh(ln(1 + e^{x})) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.67 exGelu

给定输入张量，函数 $y = x * \Phi(x)$ 按元素应用于输入张量，得到输出张量，当 $\Phi(x)$ 函数设置成 tanh 时，$y = 0.5 * x * (1 + Tanh(\sqrt{\frac{2}{\pi}} * (x + 0.044715 * x^3)))$

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.68 exSwooshR

给定输入张量，按论文 https://arxiv.org/abs/2310.11230 给定的下列函数，按元素应用于输入张量，得到输出张量

$SwooshR(x) = log(1 + exp(x-1)) - 0.08x - 0.313261687$

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.69 exSwooshL

给定输入张量，按论文 https://arxiv.org/abs/2310.11230 给定的下列函数，按元素应用于输入张量，得到输出张量

$SwooshL(x) = log(1 + exp(x-4)) - 0.08x - 0.035$

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.70 Where

根据 mask_tensor 获取 x_tensor 或 y_tensor 的值，当 mask_tensor 位置为 **True** 时，取 x_tensor 对应位置的值，否则取 y_tensor 的值。

输入列表

- mask_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- x_tensor : *T2
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- y_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- output : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: bool(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.1.71 exGlu

门控线性单元 (Gated Linear Unit) 函数, 其中 a 是输入矩阵的前一半, b 是后一半

$$GLU(a,b) = a \otimes \sigma(b)$$

输入列表

- Input: **T1**
  - **shape**: [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Output: **T1**
  - **shape**: [batch, channel / 2, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int(默认值 = 1)
  - 分割输入的维度
  - 约束: 仅支持 1

3.1.72 exMatMul

矩阵乘法操作

$$\mathrm{Y} = \begin{cases} \mathrm{A} \cdot \mathrm{B} + \mathrm{C}, & \text{if } c_type = \text{"add"} \\ \mathrm{A} \cdot \mathrm{B} * \mathrm{C}, & \text{if } c_type = \text{"mul"} \end{cases}$$

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, n]
    - $k \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- B : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer
- C (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [b, n, 1, m]

  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)

属性列表

- c_type : strings (默认值“add”)
  - 支持 add 和 mul 可选, 表示 C 是做加法还是乘法

3.1.73 exNorm

对输入数据进行各种归一化操作，目前支持 LayerNormlization、RMSNormlization 和 MeanVarianceNormalization 三种：

$$\text{LayerNorm}(x) = \frac{x-\mu}{\sqrt{\sigma^2+\epsilon}} \cdot W + B$$

$$\text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{RMS^2+\epsilon}} \cdot W + B$$

$$\text{MeanVarianceNorm}(x) = \frac{x-\mu}{\sqrt{Variance+\epsilon}} \cdot W + B$$

其中：

x 是输入向量。

μ 和 σ^2 分别是输入向量的均值和方差：

$$\mu = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H} x_i$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}(x_i-\mu)^2$$

RMS 是输入向量均方根：

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}(x_i)^2}$$

$Variance$ 是输入向量的等效方差：

$$Variance = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}(x_i)^2 - \mu^2$$

ϵ 是一个很小的数，用于防止除零操作。

W 和 B 是可选择的参数。

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
- W (optional): **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
- B (optional): **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : **float**(默认值 1e-05)
  - 用来防止除 0 的 epsilon 数值
- mode : **string**
  - 支持 layer、rms 和 mean_var 三种 Normalization 模式可选
- axes : **int64[]**(默认值 [1])
  - 归一化轴，目前只支持 [1] 和 [1,2,3]

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.1.74 exWindow

exWindow 来源于swin_transformer的 window_partition 和 window_reverse 操作。

原论文中输入特征被划分为多个不重叠的窗口，每个窗口的大小为 window_size × window_size。要求输入和输出特征都为 4 维 shape，在高和宽方向上都进行划分。

pytorch 实现的计算方法如下：

```
def window_partition(x, window_size):
  """
  Args:
    x: (B, C, H, W)
```

(续下页)

(接上页)

```
    window_size (int): window size

  Returns:
    windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
  """
  B, C, H, W = x.shape
  x = x.view(B, C, H // window_size, window_size, W // window_size, window_size)
  windows = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, -1, window_size*window_size)
  return windows

def window_reverse(windows, window_size, H, W):
  """
  Args:
    windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
    window_size (int): Window size
    H (int): Height of image
    W (int): Width of image

  Returns:
    x: (B, C, H, W)
  """
  B,C,_,_ = windows.shape
  x = windows.view(B, C, H // window_size, W // window_size, window_size, window_size)
  x = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, H, W)
  return x
```

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- mode : **string**
  - **支持模式**: partition, reverse, partition_num_first
    - partition: 参考 window_partition 实现;
    - reverse: 参考 window_reverse 实现;
    - partition_num_first: 与 partition 的区别在于，partition_num_first 的 H,W 按照 num_windows 进行划分，而 partition 的 H,W 按照 window_sizes 进行划分。
- window_sizes : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的大小。定义了每个窗口的高度和宽度。窗口内的注意力计算和特征提取都是基于这个大小。
- num_windows : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的数量。定义了输入特征的高度和宽度被划分为多少个窗口。

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2 RK3588

3.2.1 Add

执行元素级二进制加法 (C = A + B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.2 AddRelu

Add与Relu融合计算, C = Relu(A + B)

输入列表

- 同Add

输出列表

- 同Add

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.3 BatchNormalization

按照论文 https://arxiv.org/abs/1502.03167 中的描述对输入张量进行批量归一化计算

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : float（默认值 = 1e-5）
  - 除以标准差时加上防止除 0 的实数
  - $epsilon \in (0, \infty]$
- momentum : float
  - 训练时的滑动平均参数

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.4 Concat

将一系列向量在 axis 指定的方向上组合成一个向量，所有向量除 axis 指定的方向外大小必须相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis int64
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$

3.2.5 Convolution

卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 31]$
  - dilations_w $\in [1, 31]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.6 Depthwise Convolution

深度可分离卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 8]$
    - kernel_w $\in [1, 8]$
  - **量化支持**

        * per-layer
        * per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.7 ConvolutionRelu

Convolution 与 Relu 融合计算, Output = Relu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.8 ConvolutionClip

Convolution 与 Clip 融合计算, Output = Clip(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.9 ConvolutionPRelu/LeakyRelu

Convolution 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(Conv(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.10 ConvolutionAdd

Convolution 与 Add 融合计算, Output = Add(Conv(Input0), Input1)

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.11 ConvolutionSigmoid

Convolution 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.12 ConvolutionTanh

Convolution 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.13 ConvolutionSoftplus

Convolution 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.14 ConvolutionHardSigmoid

Convolution 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.15 ConvolutionHardSwish

Convolution 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.16 ConvolutionElu

Convolution 与 Elu 融合计算, Output = Elu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.17 ConvolutionSwish

Convolution 与 Swish 融合计算, Output = Swish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.18 ConvolutionMish

Convolution 与 Mish 融合计算, Output = Mish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.19 ConvolutionAddRelu

Convolution 与 Add 及 Relu 融合计算, Output = Relu(Add(Conv(Input0), Input1))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.20 ConvTranspose

转置卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入

width 存在限制，详见模型输入说明。

```
- **量化支持**
  - per-layer
```

- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h 仅支持 1,2,4,8
  - stride_w 仅支持 1,2,4,8
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)

  设置 pad 时注意:

  不支持 kernel_h * dilations_h - dilations_h - pads_top < 0

  不支持 kernel_w * dilations_w - dilations_w - pads_left < 0

  不支持 stride_h *(height - 1) - pads_top + 1 < output_h

  不支持 stride_w *(width - 1) - pads_left + 1 < output_w
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$

- group: int
  - group : 仅支持 1, 当且仅当 num_input=num_output 时支持 num_output
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$
  - 当 dilation 不等于 (1, 1) 时，只支持 kernel=(1,1)

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.21 ConvTranposeRelu

ConvTranpose 与 Relu 融合计算, Output = Relu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.22 ConvTranposeClip

ConvTranpose 与 Clip 融合计算, Output = Clip(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.23 ConvTranposePRelu/LeakyRelu

ConvTranpose 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(ConvTranpose(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.24 ConvTranposeAdd

ConvTranpose 与 Add 融合计算, Output = Add(ConvTranpose(Input0), Input1)

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.25 ConvTranposeSigmoid

ConvTranpose 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.26 ConvTranposeTanh

ConvTranpose 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.27 ConvTranposeSoftplus

ConvTranpose 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.28 ConvTranposeHardSigmoid

ConvTranpose 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(ConvTranpose(Input))

3.2.29 ConvTranposeHardSwish

ConvTranpose 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.30 ConvTranposeElu

ConvTranpose 与 Elu 融合计算, Output = Elu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.31 ConvTranposeSwish

ConvTranpose 与 Swish 融合计算, Output = Swish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.32 ConvTranposeMish

ConvTranpose 与 Mish 融合计算, Output = Mish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.2.33 Div

执行元素级二进制除法 (C = A / B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.2.34 Expand

根据给定的 shape 和广播规则广播输入张量。广播规则类似于 numpy.array(input) * numpy.ones(shape)：维度右对齐；两个对应维度必须具有相同的值，或者其中一个等于 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- shape : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

广播约束

- [b, c, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, 1, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, c, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, 1, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, c, 1, 1]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192], w \in [1, 8192]$

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.2.35 GRU

门控循环单元（GRU，Gated Recurrent Unit）

GRU 扩展以及变体命名为 exGRU 算子，参数项中指明

（extern）的项为 exGRU 独有的参数项。

计算公式如下：

Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh):

$$r_t = f(x_t \cdot W_r + h_{t-1} \cdot R_r + Wb_r + Rb_r)$$

$$z_t = f(x_t \cdot W_z + h_{t-1} \cdot R_z + Wb_z + Rb_z)$$

$$h_t = g(x_t \cdot W_h + (r_t \odot h_{t-1}) \cdot R_h + Rb_h + Wb_h), (WRB = 0)$$

$$h_t = g(x_t \cdot W_h + r_t \odot (h_{t-1} \cdot R_h + Rb_h)) + Wb_h, (WRB = 1)$$

$$H_t = (1 - z_t) \odot h_t + z_t \odot h_{t-1}$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $inputsize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    - $inputsize \in (0, 8192]$
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- B : **T2**
  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- sequence_lens : **T3** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)

  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    * $seqlength \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- linear_before_reset: int
  - LBR 变种的选择: 1(T) or 0(F)
- direction (extern): string
  - 指定 GRU 的运算方向
  - forward: 指定 GRU 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 GRU 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 GRU 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 GRU 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - GRU 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]

  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.36 Gather

根据索引 Indices 获取输入 X 的指定 axis 维度的条目，并将它们拼接在一起。

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Indices : **T2**
  - **要收集的元素的索引，秩** $rank = 1$

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int(Tensor)

属性列表

- axis : int(Tensor)
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
  - 指定 Indices 获取输入的维度

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.37 Hardmax

输出列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - axis=1, $height * width < 16384$;
    - axis=3/-1,$channel * height < 16384$, 且受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int
  - 做 hardmax 的轴: 1,3/-1，即 channel 和 width 方向

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.38 LSTM

长短期记忆网络（LSTM，Long Short-Term Memory）
LSTM 扩展以及变体命名为 exLSTM 算子，参数项中指明
（extern）的项为 exLSTM 独有的参数项。
计算公式如下：
Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh, h=Tanh):

$$i_t = f(x_t \cdot W_i + h_{t-1} \cdot R_i + Wb_i + Rb_i)$$

$$f_t = f(x_t \cdot W_f + h_{t-1} \cdot R_f + Wb_f + Rb_f)$$

$$c_t = f(x_t \cdot W_c + h_{t-1} \cdot R_c + Wb_c + Rb_c)$$

$$o_t = f(x_t \cdot W_o + h_{t-1} \cdot R_o + Wb_o + Rb_o)$$

$$C_t = f_t \odot C_(t-1) + i_t \odot c_t$$

$$h_t = o_t \odot h(C_t)$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$

        * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
        * $inputsize \in (0, 8192]$
      - **量化支持**
        * per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    * $inputsize \in (0, 8192]$
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    * per-layer
    * per-channel
- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    * per-layer
    * per-channel
- B : **T2**, **T3**
  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    * per-layer
    * per-channel
- sequence_lens : **T4**, **T5** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- initial_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2

        * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
        * $hiddensize \in (0, 8192]$
      - **量化支持**
        * per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    * $seqlength \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- direction (extern): string
  - 指定 LSTM 的运算方向
  - forward: 指定 LSTM 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 LSTM 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 LSTM 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 LSTM 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - LSTM 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- proj_size (extern): int
  - projection 时的 proj_size，$projsize \in [0, hiddensize]$

  - 目前限定 0，即尚不支持 projection 功能
- input_forget (extern): int
  - cifg 变种的选择: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- has_projection (extern): int
  - projection 变种: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int32(Tensor)
- **T4**: float(Scalar)
- **T5**: int(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.39 Max

计算输入张量的元素级最大值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.40 Min

计算输入张量的元素级最小值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.41 Mul

执行元素级二进制乘法 (C = A * B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.42 MulRelu

Mul与Relu融合计算, C = Relu(A * B)

输入列表

- 同Mul

输出列表

- 同Mul

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.2.43 Pad

给定一个包含要填充的数据的张量 (data), 包含轴的开始和结束填充数值的张量 (pads), 模式 (mode), 常量数值 (constant_value),

生成一个填充张量 (output)

输入列表

- data : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- pads : **T2**
  - **shape** : [batch_begin, channel_begin, height_begin, width_begin, batch_end, channel_end, height_end,

width_end]

- constant_value (optional): **T3**
  - **shape** : [1]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)
- **T3**: float(Scalar), int8(Scalar), float16(Scalar)

属性列表

- mode : **string**(默认值 constant)
  - **支持模式**: constant, reflect
    - constant 无限制
    - reflect channel $\in (0, 8192]$, height $\in (0, 8192]$, width $\in (0, 8176]$

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.44 MaxPool

MaxPool 消耗输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用最大池化。最大池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的最大值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)

  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$
- storage_order :int64
  - 优先储存方式: 0

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.2.45 GlobalMaxPool

GlobalMaxPool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用最大池化。这相当于 MaxPool 的 kernel_shape 大小等于 input 的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$
    - $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1

- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.2.46 AveragePool

AveragePool 使用输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用平均池化。平均池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的平均值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)

  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.2.47 GlobalAveragePool

GlobalAveragePool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用平均池化。这相当于 AveragePool，其 kernel_shape 大小等于输入张量的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$
    - $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$

- pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.2.48 Pow

$Z = X^Y$

指数运算，采用输入数据（张量）和指数，并产生一个输出数据（张量）

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y : **T2**
  - **shape** : [1]
    - 当前仅支持 0、1、2、3、0.5、-0.5

输出列表

- Z : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), int32(Tensor), int64(Tensor), float16(Tensor), float(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.49 Relu

将输入张量的负值设为零，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.50 Clip/ReLU6

将输入张量的值裁剪到 [0, 6] 范围内

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.51 PRelu

将输入张量的负值按可学习参数缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

属性列表

- slope : **PRelu 系数**
  - 仅支持单个标量或 C 维度系数

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.52 LeakyRelu

将输入张量的负值按固定比例缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.53 Reshape

在不改变输入数据和元素数量的情况下，返回一个具有指定形状的张量。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- shape : int
  - 指定输出张量的形状

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.54 Resize

调整输入张量的大小。一般来说，它将输出张量中的每个值计算为输入张量中邻域（即采样位置）的加权平均值

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
- roi (optional) : **T2**

  - 目前暂不支持
- scales (optional) : **T2**
  - 沿每个维度的缩放比例数组
- sizes (optional) : **T3**
  - 输出张量的目标大小

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int64(Tensor)

属性列表

- antialias : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- axes : int[]
  - 目前不支持设置
- coordinate_transformation_mode : strings（默认值为”half_pixel”）
  - 目前仅支持 half_pixel，pytorch_half_pixel，align_corners 三种
- cubic_coeff_a : float（默认为-0.75）
  - 目前不支持设置
- exclude_outside : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- extrapolation_value : float（默认为 0）
  - 目前不支持设置
- keep_aspect_ratio_policy : strings（默认值为”stretch”）
  - 目前不支持设置
- mode : strings（默认值为”nearest”）
  - 目前仅支持 nearest 和 linear 两种可配置
- nearest_mode : strings（默认值为”round_prefer_floor”）
  - 目前不支持设置

支持说明

目前仅支持宽高方向的整数倍缩放, 且缩放倍数为 2-8 的整数倍, 如果是 (1, c, 1, 1) 则支持放大到 (1, c, h, w)

- **多核联合**: 不支持

3.2.55 Slice

获得当前向量的一个切片，具体规则和numpy切片相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- starts: int(Tensor)
  - 切分的起始位置: 无限制
- ends : int(Tensor)
  - 切分的终止位置: 无限制
- axes : int(Tensor)
  - 选取切分的轴: 支持任意 0~3 轴，支持同时多轴选择
- steps : int(Tensor)
  - 选取切分对应轴的步长
  - 当 height * width == 1 && channel % subc == 0 && starts[1] % subc == 0 && ends[1] % subc == 0 && steps[1] <= subc 时, steps 可以不为 1，否则只有 steps == [1,1,1,1] 时，才可通过 NPU 运行 Slice OP

3.2.56 Softmax

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{Softmax}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

    受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.57 exSoftmax13

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{exSoftmax13}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

    受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.58 exSoftmaxMask

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$input(x, mast_t, mask_value) = \begin{cases} x + (mast_t - 1) * inf & \text{if } mask_value = 0 \\ x + mast_t * (-inf) & \\ \text{elif } mask_value = 1 & \end{cases}$$

$$\text{exSoftmaxMask}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    受限于 tranpose 的规格限制
- mask (optional) : **T1**
  - **shape** : [1, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $width$:
      - axis=1, 无限制;
      - axis=3/-1,$width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向
- mask_value: int64
  - 需要 mask 的值：0,1

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.59 Split

将向量沿着 axis 方向分成 num_outputs 个向量，split 用于指定切分后向量在 axis 方向上的大小

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - 一或多个输出向量，由 num_outputs 属性决定
  - **shape** : 根据切分情况决定
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis :int
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
- num_outputs :int
- split : int(Tensor)

3.2.60 Sub

- 执行元素级二进制减法 (C = A - B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**

        * [b, c, 1, 1]
        * [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.2.61 Tile

通过平铺给定的张量构造张量, 这与 Numpy 中的函数 tile 相同，但没有广播

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
- repeats : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.2.62 Transpose

对输入张量进行转置

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [n1, c1, h1, w1]
    - 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- Y : **T1**, **T2**
  - **shape** : [n2, c2, h2, w2]
    - 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- perm 转置的轴顺序:

  不同 perm 参数限制如下：(其中 p=8192, q=2048)
  - perm=[0,1,2,3]
    - 无限制
  - perm=[0,1,3,2]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[0,2,3,1]
    - **T1**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*16
    - **T2**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*8
  - perm=[0,2,1,3]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
  - perm=[0,3,1,2]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, w1<8192, h1*c1<p
  - perm=[0,3,2,1]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1<p*16
    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1<p*8
  - perm=[1,0,2,3]
    - **T1**: h1*w1<16*p, n1<8192, h1*w1<p
    - **T2**: h1*w1<8*p, n1<8192, h1*w1<p
  - perm=[1,0,3,2]

    - **T1**: h1%16=0, c1*h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    - **T2**: h1%8=0, c1*h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
- perm=[1,2,0,3]
    - **T1**: n1*w1<p*16, c1*h1*w1<p, w1%16=0
    - **T2**: n1*w1<p*8, c1*h1*w1p, w1%8=0
- perm=[1,2,3,0]
    - **T1**: h1*w1<p, n1<p*16, c1*h1*w1<p*16, n1*w1<p*16
    - **T2**: h1*w1<p, n1<p*8, c1*h1*w1<p*8, n1*w1<p*8
- perm=[1,3,0,2]
    - **T1**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%16=0
    - **T2**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%8=0
- perm=[1,3,2,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%8=0
- perm=[2,1,0,3]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p, n1*w1<p
- perm=[2,1,3,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*16, c1<8192, n1*w1%4=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*8, c1<8192, n1*w1%4=0
- perm=[2,0,3,1]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p
- perm=[2,0,1,3]
    - **T1**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%16=0
    - **T2**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%8=0
- perm=[2,3,1,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%8=0
- perm=[2,3,0,1]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<8192, n1*c1<p
- perm=[3,0,2,1]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%16=0
    - **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%8=0
- perm=[3,0,1,2]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%16=0
    - **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%8=0
- perm=[3,2,0,1]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*c1*w1<p
- perm=[3,2,1,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*16, h1%16=0

        * **T2**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*8, h1%8=0
    - perm=[3,1,0,2]
        * **T1**, **T2**: h1*w1<p, c1*w1<8192, n1*h1<p
    - perm=[3,1,2,0]
        * **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*h1<p, n1*c1*w1<p

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int16(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.2.63 Sigmoid

给定输入张量，函数 y = 1 / (1 + exp(-x)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**
        * per-layer

输出列表

- output : **T1**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**
        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.64 Tanh

计算给定输入张量单元的双曲正切

输入列表

- X : **T1**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**

- **shape** : [batch, channel, height, width]
- **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.65 Softplus

按元素应用 Softplus 函数, y = ln(exp(x) + 1)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.66 HardSigmoid

给定输入张量，函数 y = max(0, min(1, alpha * x + beta)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1/6，beta = 0.5

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.67 HardSwish

按元素应用 HardSwish 函数, y = x * max(0, min(1, alpha * x + beta)) = x * HardSigmoid<alpha, beta>(x), 这里 alpha = 1/6, beta = 0.5

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.68 Elu

给定输入张量，函数 f(x) = alpha * (exp(x) - 1.) for x < 0, f(x) = x for x >= 0 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.69 exSwish

按元素应用 Sigmoid 线性单元函数, Swish 函数也称为 SiLU 函数, y = x * sigmoid(x)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.70 exMish

给定输入张量，函数 mish(x) = x * tanh(softplus(x)) = x * tanh(ln(1 + e^{x})) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.71 exGelu

给定输入张量，函数 $y = x * \Phi(x)$ 按元素应用于输入张量，得到输出张量，当 $\Phi(x)$ 函数设置成 tanh 时，$y = 0.5 * x * (1 + Tanh(\sqrt{\frac{2}{\pi}} * (x + 0.044715 * x^3)))$

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.72 exSwooshR

给定输入张量，按论文 https://arxiv.org/abs/2310.11230 给定的下列函数，按元素应用于输入张量，得到输出张量

$SwooshR(x) = log(1 + exp(x-1)) - 0.08x - 0.313261687$

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.73 exSwooshL

给定输入张量，按论文 https://arxiv.org/abs/2310.11230 给定的下列函数，按元素应用于输入张量，得到输出张量

$SwooshL(x) = log(1 + exp(x-4)) - 0.08x - 0.035$

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.74 Where

根据 mask_tensor 获取 x_tensor 或 y_tensor 的值，当 mask_tensor 位置为 **True** 时，取 x_tensor 对应位置的值，否则取 y_tensor 的值。

输入列表

- mask_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- x_tensor : *T2
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子

- y_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- output : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: bool(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.2.75 exConvStreaming

为了减少语音模型的时延，把原始卷积的输入分成若干个时间帧片，将每个时间帧片作为输入，计算卷积，最后将计算结果缓存起来供后续时间帧使用，从而达到音频流式处理的目的。

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 目前支持 width = 1。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.76 exConvStreamingPRelu/LeakyRelu

exConvStreaming 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(exConvStreaming(Input)) 或者 Output =

LeakyRelu(exConvStreaming(Input))

说明及规格限制同exConvStreaming

3.2.77 exGlu

门控线性单元 (Gated Linear Unit) 函数, 其中 a 是输入矩阵的前一半, b 是后一半

$$GLU(a, b) = a \otimes \sigma(b)$$

输入列表

- Input: **T1**
  - **shape**: [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Output: **T1**
  - **shape**: [batch, channel / 2, height, width]

  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int(默认值 = 1)
  - 分割输入的维度
  - 约束: 仅支持 1

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.78 exMatMul

矩阵乘法操作

$$Y = \begin{cases} A \cdot B + C, & \text{if } c_type = \text{"add"} \\ A \cdot & \\ B * C, & \text{if } c_type = \text{"mul"} \end{cases}$$

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, n]
    - $k \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- B : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer
- C (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)

属性列表

- c_type : strings (默认值“add”)
  - 支持 add 和 mul 可选, 表示 C 是做加法还是乘法

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.2.79 exNorm

对输入数据进行各种归一化操作，目前支持 LayerNormlization、RMSNormlization 和 MeanVarianceNormalization 三种：

$$\text{LayerNorm}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} \cdot W + B$$

$$\text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{RMS^2 + \epsilon}} \cdot W + B$$

$$\text{MeanVarianceNorm}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{Variance + \epsilon}} \cdot W + B$$

其中：

x 是输入向量。

μ 和 σ^2 分别是输入向量的均值和方差：

$$\mu = \frac{1}{H} \sum_{i=1}^{H} x_i$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{H} \sum_{i=1}^{H} (x_i - \mu)^2$$

RMS 是输入向量均方根：

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{H} \sum_{i=1}^{H} (x_i)^2}$$

$Variance$ 是输入向量的等效方差：

$$Variance = \frac{1}{H} \sum_{i=1}^{H} (x_i)^2 - \mu^2$$

ϵ 是一个很小的数，用于防止除零操作。

W 和 B 是可选择的参数。

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

- W (optional): **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
- B (optional): **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : **float**(默认值 1e-05)
  - 用来防止除 0 的 epsilon 数值
- mode : **string**
  - 支持 layer、rms 和 mean_var 三种 Normalization 模式可选
- axes : **int64[]**(默认值 [1])
  - 归一化轴，目前只支持 [1] 和 [1,2,3]

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.2.80 exSDPAttention

计算查询 (query)、键 (key) 和值 (value) 之间的缩放点积注意力 (SDPA)

输入列表

- query : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- key : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- value : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
  - **量化支持**

        * per-layer
- mask (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
- scale (optional) : **T3**

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.2.81 exWindow

exWindow 来源于swin_transformer的 window_partition 和 window_reverse 操作。
原论文中输入特征被划分为多个不重叠的窗口，每个窗口的大小为 window_size × window_size。要求输入和输出特征都为 4 维 shape，在高和宽方向上都进行划分。
pytorch 实现的计算方法如下：

```
def window_partition(x, window_size):
  """
  Args:
    x: (B, C, H, W)
    window_size (int): window size

  Returns:
    windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
  """
  B, C, H, W = x.shape
```

(续下页)

(接上页)

```
    x = x.view(B, C, H // window_size, window_size, W // window_size, window_size)
    windows = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, -1, window_size*window_size)
    return windows

def window_reverse(windows, window_size, H, W):
    """
    Args:
        windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
        window_size (int): Window size
        H (int): Height of image
        W (int): Width of image

    Returns:
        x: (B, C, H, W)
    """
    B,C,_,_ = windows.shape
    x = windows.view(B, C, H // window_size, W // window_size, window_size, window_size)
    x = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, H, W)
    return x
```

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- mode : **string**
  - **支持模式**: partition, reverse, partition_num_first
    - partition: 参考 window_partition 实现;

    * reverse: 参考 window_reverse 实现;
    * partition_num_first: 与 partition 的区别在于，partition_num_first 的 H,W 按照 num_windows 进行划分，而 partition 的 H,W 按照 window_sizes 进行划分。

- window_sizes : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的大小。定义了每个窗口的高度和宽度。窗口内的注意力计算和特征提取都是基于这个大小。
- num_windows : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的数量。定义了输入特征的高度和宽度被划分为多少个窗口。

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.3 RK3562

3.3.1 Add

执行元素级二进制加法 (C = A + B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.3.2 AddRelu

Add与Relu融合计算, C = Relu(A + B)

输入列表

- 同Add

输出列表

- 同Add

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.3.3 BatchNormalization

按照论文 https://arxiv.org/abs/1502.03167 中的描述对输入张量进行批量归一化计算

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : float（默认值 = 1e-5）
  - 除以标准差时加上防止除 0 的实数
  - $epsilon \in (0, \infty]$
- momentum : float
  - 训练时的滑动平均参数

3.3.4 Concat

将一系列向量在 axis 指定的方向上组合成一个向量，所有向量除 axis 指定的方向外大小必须相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis int64
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$

3.3.5 Convolution

卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 31]$

- dilations_w $\in [1, 31]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.6 Depthwise Convolution

深度可分离卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 8]$
    - kernel_w $\in [1, 8]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)

- dilations_h $\in [1, 32]$
- dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.7 ConvolutionRelu

Convolution 与 Relu 融合计算, Output = Relu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.8 ConvolutionClip

Convolution 与 Clip 融合计算, Output = Clip(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.9 ConvolutionPRelu/LeakyRelu

Convolution 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(Conv(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.10 ConvolutionAdd

Convolution 与 Add 融合计算, Output = Add(Conv(Input0), Input1)

说明及规格限制同Convolution

3.3.11 ConvolutionSigmoid

Convolution 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.12 ConvolutionTanh

Convolution 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.13 ConvolutionSoftplus

Convolution 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.14 ConvolutionHardSigmoid

Convolution 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.15 ConvolutionHardSwish

Convolution 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.16 ConvolutionElu

Convolution 与 Elu 融合计算, Output = Elu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.17 ConvolutionSwish

Convolution 与 Swish 融合计算, Output = Swish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.18 ConvolutionMish

Convolution 与 Mish 融合计算, Output = Mish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.3.19 ConvolutionAddRelu

Convolution 与 Add 及 Relu 融合计算, Output = Relu(Add(Conv(Input0), Input1))

说明及规格限制同Convolution

3.3.20 ConvTranspose

转置卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入

width 存在限制，详见模型输入说明。

```
- **量化支持**
  - per-layer
```

- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 8]$
  - stride_w $\in [1, 8]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)

  设置 pad 时注意:

  不支持 kernel_h * dilations_h - dilations_h - pads_top < 0

  不支持 kernel_w * dilations_w - dilations_w - pads_left < 0

  不支持 stride_h *(height - 1) - pads_top + 1 < output_h

  不支持 stride_w *(width - 1) - pads_left + 1 < output_w
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$

- group: int
  - group : 仅支持 1, 当且仅当 num_input=num_output 时支持 num_output
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$
  - 当 dilation 不等于 (1, 1) 时，只支持 kernel=(1,1)

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.21 ConvTranposeRelu

ConvTranpose 与 Relu 融合计算, Output = Relu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.22 ConvTranposeClip

ConvTranpose 与 Clip 融合计算, Output = Clip(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.23 ConvTranposePRelu/LeakyRelu

ConvTranpose 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(ConvTranpose(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.24 ConvTranposeAdd

ConvTranpose 与 Add 融合计算, Output = Add(ConvTranpose(Input0), Input1)

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.25 ConvTranposeSigmoid

ConvTranpose 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.26 ConvTranposeTanh

ConvTranpose 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.27 ConvTranposeSoftplus

ConvTranpose 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.28 ConvTranposeHardSigmoid

ConvTranpose 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(ConvTranpose(Input))

3.3.29 ConvTranposeHardSwish

ConvTranpose 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.30 ConvTranposeElu

ConvTranpose 与 Elu 融合计算, Output = Elu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.31 ConvTranposeSwish

ConvTranpose 与 Swish 融合计算, Output = Swish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.32 ConvTranposeMish

ConvTranpose 与 Mish 融合计算, Output = Mish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.3.33 Div

执行元素级二进制除法 (C = A / B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.3.34 Expand

输入列表

- input1 : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

广播约束

- [b, c, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, 1, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, c, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, 1, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, c, 1, 1]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192], w \in [1, 8192]$

3.3.35 GRU

门控循环单元（GRU，Gated Recurrent Unit）

GRU 扩展以及变体命名为 exGRU 算子，参数项中指明

（extern）的项为 exGRU 独有的参数项。

计算公式如下：

Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh):

$$r_t = f(x_t \cdot W_r + h_{t-1} \cdot R_r + Wb_r + Rb_r)$$

$$z_t = f(x_t \cdot W_z + h_{t-1} \cdot R_z + Wb_z + Rb_z)$$

$$h_t = g(x_t \cdot W_h + (r_t \odot h_{t-1}) \cdot R_h + Rb_h + Wb_h), (WRB = 0)$$

$$h_t = g(x_t \cdot W_h + r_t \odot (h_{t-1} \cdot R_h + Rb_h)) + Wb_h, (WRB = 1)$$

$$H_t = (1 - z_t) \odot h_t + z_t \odot h_{t-1}$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $inputsize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    - $inputsize \in (0, 8192]$
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- B : **T2**
  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- sequence_lens : **T3** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**

        * per-layer

属性列表

- linear_before_reset: int
  - LBR 变种的选择: 1(T) or 0(F)
- direction (extern): string
  - 指定 GRU 的运算方向
  - forward: 指定 GRU 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 GRU 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 GRU 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 GRU 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - GRU 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.3.36 Gather

根据索引 Indices 获取输入 X 的指定 axis 维度的条目，并将它们拼接在一起。

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer
- Indices : **T2**
  - **要收集的元素的索引，秩** $rank = 1$

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int(Tensor)

属性列表

- axis : int(Tensor)
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
  - 指定 Indices 获取输入的维度

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.3.37 Hardmax

输出列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    * axis=1, $height * width < 16384$;
    * axis=3/-1,$channel * height < 16384$, 且受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int
  - 做 hardmax 的轴: 1,3/-1，即 channel 和 width 方向

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.3.38 LSTM

长短期记忆网络（LSTM，Long Short-Term Memory）
LSTM 扩展以及变体命名为 exLSTM 算子，参数项中指明
（extern）的项为 exLSTM 独有的参数项。
计算公式如下：
Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh, h=Tanh):

$$i_t = f(x_t \cdot W_i + h_{t-1} \cdot R_i + Wb_i + Rb_i)$$

$$f_t = f(x_t \cdot W_f + h_{t-1} \cdot R_f + Wb_f + Rb_f)$$

$$c_t = f(x_t \cdot W_c + h_{t-1} \cdot R_c + Wb_c + Rb_c)$$

$$o_t = f(x_t \cdot W_o + h_{t-1} \cdot R_o + Wb_o + Rb_o)$$

$$C_t = f_t \odot C_(t-1) + i_t \odot c_t$$

$$h_t = o_t \odot h(C_t)$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $inputsize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- W : **T2**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    - $inputsize \in (0, 8192]$
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- R : **T2**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- B : **T2**

  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- sequence_lens : **T2** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- initial_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

- Y_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- direction (extern): string
  - 指定 LSTM 的运算方向
  - forward: 指定 LSTM 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 LSTM 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 LSTM 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 LSTM 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - LSTM 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- proj_size (extern): int
  - projection 时的 proj_size，$projsize \in [0, hiddensize]$
  - 目前限定 0，即尚不支持 projection 功能
- input_forget (extern): int
  - cifg 变种的选择: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- has_projection (extern): int
  - projection 变种: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int32(Tensor)

- **T4**: float(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.3.39 Max

计算输入张量的元素级最大值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.3.40 Mul

执行元素级二进制乘法 (C = A * B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.3.41 MulRelu

Mul与Relu融合计算, C = Relu(A * B)

输入列表

- 同Mul

输出列表

- 同Mul

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.3.42 Pad

给定一个包含要填充的数据的张量 (data), 包含轴的开始和结束填充数值的张量 (pads), 模式 (mode), 常量数值 (constant_value), 生成一个填充张量 (output)

输入列表

- data : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- pads : **T2**
  - **shape** : [batch_begin, channel_begin, height_begin, width_begin, batch_end, channel_end, height_end, width_end]
- constant_value (optional): **T3**
  - **shape** : [1]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)
- **T3**: float(Scalar), int8(Scalar), float16(Scalar)

属性列表

- mode : **string**(默认值 constant)
  - **支持模式**: constant, reflect
    - constant 无限制
    - reflect channel $\in (0, 8192]$, height $\in (0, 8192]$, width $\in (0, 8176]$

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.3.43 MaxPool

MaxPool 消耗输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用最大池化。最大池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的最大值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$
- storage_order :int64[]
  - 优先储存方式: 0

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.3.44 GlobalMaxPool

GlobalMaxPool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用最大池化。这相当于 MaxPool 的 kernel_shape 大小等于 input 的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$
    - $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.3.45 AveragePool

AveragePool 使用输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用平均池化。平均池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的平均值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.3.46 GlobalAveragePool

GlobalAveragePool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用平均池化。这相当于 AveragePool，其 kernel_shape 大小等于输入张量的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$
    - $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.3.47 Pow

$Z = X^Y$

指数运算，采用输入数据（张量）和指数，并产生一个输出数据（张量）

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y : **T2**
  - **shape** : [1]
    - 当前仅支持 0、1、2、3、0.5、-0.5

输出列表

- Z : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), int32(Tensor), int64(Tensor), float16(Tensor), float(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.3.48 Relu

将输入张量的负值设为零，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.3.49 Clip/ReLU6

将输入张量的值裁剪到 [0, 6] 范围内

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.3.50 PRelu

将输入张量的负值按可学习参数缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel
  - **广播支持**

        * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel

  属性列表

- slope : **PRelu 系数**
  - 仅支持单个标量或 C 维度系数

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.3.51 LeakyRelu

将输入张量的负值按固定比例缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.3.52 Reshape

在不改变输入数据和元素数量的情况下，返回一个具有指定形状的张量。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- shape : int
  - 指定输出张量的形状

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.3.53 Resize

调整输入张量的大小。一般来说，它将输出张量中的每个值计算为输入张量中邻域（即采样位置）的加权平均值

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- roi (optional) : **T2**
  - 目前暂不支持
- scales (optional) : **T2**
  - 沿每个维度的缩放比例数组
- sizes (optional) : **T3**
  - 输出张量的目标大小

输出列表

- Y : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int64(Tensor)

属性列表

- antialias : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- axes : int[]
  - 目前不支持设置
- coordinate_transformation_mode : strings（默认值为”half_pixel”）
  - 目前仅支持 half_pixel，pytorch_half_pixel，align_corners 三种
- cubic_coeff_a : float（默认为-0.75）
  - 目前不支持设置
- exclude_outside : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- extrapolation_value : float（默认为 0）
  - 目前不支持设置
- keep_aspect_ratio_policy : strings（默认值为”stretch”）
  - 目前不支持设置
- mode : strings（默认值为”nearest”）
  - 目前仅支持 nearest 和 linear 两种可配置
- nearest_mode : strings（默认值为”round_prefer_floor”）
  - 目前不支持设置

支持说明

目前仅支持宽高方向的整数倍缩放, 且缩放倍数为 2-8 的整数倍, 如果是 (1, c, 1, 1) 则支持放大到 (1, c, h, w)

3.3.54 Slice

获得当前向量的一个切片，具体规则和numpy切片相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- starts: int(Tensor)
  - 切分的起始位置: 无限制
- ends : int(Tensor)
  - 切分的终止位置: 无限制
- axes : int(Tensor)
  - 选取切分的轴: 支持任意 0~3 轴，支持同时多轴选择
- steps : int(Tensor)
  - 选取切分对应轴的步长
  - 当 height * width == 1 && channel % subc == 0 && starts[1] % subc == 0 && ends[1] % subc == 0 && steps[1] <= subc 时, steps 可以不为 1，否则只有 steps == [1,1,1,1] 时，才可通过 NPU 运行 Slice OP

3.3.55 Softmax

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{Softmax}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

    受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

3.3.56 exSoftmax13

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{exSoftmax13}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

3.3.57 exSoftmaxMask

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$input(x, mast_t, mask_value) = \begin{cases} x + (mast_t - 1) * inf & \text{if } mask_value = 0 \\ x + mast_t * (-inf) & \\ \text{elif } mask_value = 1 & \end{cases}$$

$$\text{exSoftmaxMask}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    受限于 tranpose 的规格限制
- mask (optional) : **T1**
  - **shape** : [1, channel, height, width]

        * $channel \in (0, 8192]$
        * $width$:
            · axis=1, 无限制;
            · axis=3/-1,$width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向
- mask_value: int64
  - 需要 mask 的值：0,1

3.3.58 Split

将向量沿着 axis 方向分成 num_outputs 个向量，split 用于指定切分后向量在 axis 方向上的大小

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T**
  - 一或多个输出向量，由 num_outputs 属性决定
  - **shape** : 根据切分情况决定
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis :int
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
- num_outputs :int
- split : int(Tensor)

3.3.59 Sub

- 执行元素级二进制减法 (C = A - B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.3.60 Tile

通过平铺给定的张量构造张量, 这与 Numpy 中的函数 tile 相同，但没有广播

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- repeats : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

3.3.61 Transpose

对输入张量进行转置

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [n1, c1, h1, w1]
    - 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- Y : **T1**, **T2**
  - **shape** : [n2, c2, h2, w2]
    - 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- perm 转置的轴顺序:

  不同 perm 参数限制如下：(其中 p=268435456, q=65536)
  - perm=[0,1,2,3]
    - 无限制
  - perm=[0,1,3,2]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[0,2,3,1]
    - **T1**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*16
    - **T2**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*8
  - perm=[0,2,1,3]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
  - perm=[0,3,1,2]

    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, w1<8192, h1*c1<p
- perm=[0,3,2,1]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1<p*16
    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1<p*8
- perm=[1,0,2,3]
    - **T1**: h1*w1<16*p, n1<8192, h1*w1<p
    - **T2**: h1*w1<8*p, n1<8192, h1*w1<p
- perm=[1,0,3,2]
    - **T1**: h1%16=0, c1*h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    - **T2**: h1%8=0, c1*h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
- perm=[1,2,0,3]
    - **T1**: n1*w1<p*16, c1*h1*w1<p, w1%16=0
    - **T2**: n1*w1<p*8, c1*h1*w1p, w1%8=0
- perm=[1,2,3,0]
    - **T1**: h1*w1<p, n1<p*16, c1*h1*w1<p*16, n1*w1<p*16
    - **T2**: h1*w1<p, n1<p*8, c1*h1*w1<p*8, n1*w1<p*8
- perm=[1,3,0,2]
    - **T1**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%16=0
    - **T2**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%8=0
- perm=[1,3,2,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%8=0
- perm=[2,1,0,3]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p, n1*w1<p
- perm=[2,1,3,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*16, c1<8192, n1*w1%4=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*8, c1<8192, n1*w1%4=0
- perm=[2,0,3,1]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p
- perm=[2,0,1,3]
    - **T1**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%16=0
    - **T2**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%8=0
- perm=[2,3,1,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%8=0
- perm=[2,3,0,1]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<8192, n1*c1<p
- perm=[3,0,2,1]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%16=0

        * **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%8=0
    - perm=[3,0,1,2]
        * **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%16=0
        * **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%8=0
    - perm=[3,2,0,1]
        * **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*c1*w1<p
    - perm=[3,2,1,0]
        * **T1**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*16, h1%16=0
        * **T2**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*8, h1%8=0
    - perm=[3,1,0,2]
        * **T1**, **T2**: h1*w1<p, c1*w1<8192, n1*h1<p
    - perm=[3,1,2,0]
        * **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*h1<p, n1*c1*w1<p

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int16(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.3.62 Sigmoid

给定输入张量，函数 y = 1 / (1 + exp(-x)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**
        * per-layer

输出列表

- output : **T1**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**
        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.63 Tanh

计算给定输入张量单元的双曲正切

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.64 Softplus

按元素应用 Softplus 函数, y = ln(exp(x) + 1)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.65 HardSigmoid

给定输入张量，函数 y = max(0, min(1, alpha * x + beta)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1/6，beta = 0.5

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.66 HardSwish

按元素应用 HardSwish 函数, y = x * max(0, min(1, alpha * x + beta)) = x * HardSigmoid<alpha, beta>(x), 这里 alpha = 1/6, beta = 0.5

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.67 Elu

给定输入张量，函数 f(x) = alpha * (exp(x) - 1.) for x < 0, f(x) = x for x >= 0 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.68 exSwish

按元素应用 Sigmoid 线性单元函数, Swish 函数也称为 SiLU 函数, y = x * sigmoid(x)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.69 exMish

给定输入张量，函数 mish(x) = x * tanh(softplus(x)) = x * tanh(ln(1 + e^{x})) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.70 exGelu

给定输入张量，函数 $y = x * \Phi(x)$ 按元素应用于输入张量，得到输出张量，当 $\Phi(x)$ 函数设置成 tanh 时，$y = 0.5 * x * (1 + Tanh(\sqrt{\frac{2}{\pi}} * (x + 0.044715 * x^3)))$

输入列表

- input : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.71 Where

根据 mask_tensor 获取 x_tensor 或 y_tensor 的值，当 mask_tensor 位置为 **True** 时，取 x_tensor 对应位置的值，否则取 y_tensor 的值。

输入列表

- mask_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    * 广播约束同Expand算子
- x_tensor : *T2
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    * 广播约束同Expand算子
- y_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- output : **T2**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: bool(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.3.72 exGlu

门控线性单元 (Gated Linear Unit) 函数, 其中 a 是输入矩阵的前一半, b 是后一半

$$GLU(a,b) = a \otimes \sigma(b)$$

输入列表

- Input: **T1**
  - **shape**: [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Output: **T1**
  - **shape**: [batch, channel / 2, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int(默认值 = 1)
  - 分割输入的维度
  - 约束: 仅支持 1

3.3.73 exMatMul

矩阵乘法操作

$$Y = \begin{cases} A \cdot B + C, & \text{if } c_type = \text{"add"} \\ A \cdot B * C, & \text{if } c_type = \text{"mul"} \end{cases}$$

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, n]
    - $k \in (0, 8192]$
  - **量化支持**

        * per-layer
- B : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, m]
  - **量化支持**
    * per-layer
- C (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)

属性列表

- c_type : strings (默认值“add”)
  - 支持 add 和 mul 可选, 表示 C 是做加法还是乘法

3.3.74 exNorm

对输入数据进行各种归一化操作，目前支持 LayerNormlization、RMSNormlization 和 MeanVarianceNormalization 三种：

$$\text{LayerNorm}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} \cdot W + B$$

$$\text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{RMS^2 + \epsilon}} \cdot W + B$$

$$\text{MeanVarianceNorm}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{Variance + \epsilon}} \cdot W + B$$

其中：

x 是输入向量。

μ 和 σ^2 分别是输入向量的均值和方差：

$$\mu = \frac{1}{H} \sum_{i=1}^{H} x_i$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{H} \sum_{i=1}^{H} (x_i - \mu)^2$$

RMS 是输入向量均方根：

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}(x_i)^2}$$

$Variance$ 是输入向量的等效方差：

$$Variance = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}(x_i)^2 - \mu^2$$

ϵ 是一个很小的数，用于防止除零操作。

W 和 B 是可选择的参数。

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
- W (optional): **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
- B (optional): **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : **float**(默认值 1e-05)
  - 用来防止除 0 的 epsilon 数值
- mode : **string**
  - 支持 layer、rms 和 mean_var 三种 Normalization 模式可选
- axes : **int64[]**(默认值 [1])
  - 归一化轴，目前只支持 [1] 和 [1,2,3]

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.3.75 exSDPAttention

计算查询 (query)、键 (key) 和值 (value) 之间的缩放点积注意力 (SDPA)

输入列表

- query : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- key : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- value : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- mask (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 默认支持任意维度广播操作
    - 开启 FA 支持后, 只支持 [b,c,1,1], [1,c,1,1] 和 [1,c,h,w] 三种规格
- scale (optional) : **T3**

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

其他支持

- **FlashAttentionV2(FA)** : 支持

- 基于 https://arxiv.org/abs/2307.08691 实现, 通过高速缓存内循环实现加速以及减少宽带使用，但是会导致模型增大，请根据具体场景和模型选择是否开启使用
- RKNPU 驱动版本 >= 0.8.8
- RKNPU Runtime 库 (librknnrt.so) 版本 >= 2.0.0
- 支持数据类型: float16

3.3.76 exWindow

exWindow 来源于swin_transformer的 window_partition 和 window_reverse 操作。
原论文中输入特征被划分为多个不重叠的窗口，每个窗口的大小为 window_size × window_size。要求输入和输出特征都为 4 维 shape，在高和宽方向上都进行划分。
pytorch 实现的计算方法如下：

```
def window_partition(x, window_size):
    """
    Args:
        x: (B, C, H, W)
        window_size (int): window size

    Returns:
        windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
    """
    B, C, H, W = x.shape
    x = x.view(B, C, H // window_size, window_size, W // window_size, window_size)
    windows = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, -1, window_size*window_size)
    return windows

def window_reverse(windows, window_size, H, W):
    """
    Args:
        windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
        window_size (int): Window size
        H (int): Height of image
        W (int): Width of image

    Returns:
```

(续下页)

(接上页)

```
    x: (B, C, H, W)
    """
    B,C,_,_ = windows.shape
    x = windows.view(B, C, H // window_size, W // window_size, window_size, window_size)
    x = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, H, W)
    return x
```

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- mode : **string**
  - **支持模式**: partition, reverse, partition_num_first
    - partition: 参考 window_partition 实现;
    - reverse: 参考 window_reverse 实现;
    - partition_num_first: 与 partition 的区别在于，partition_num_first 的 H,W 按照 num_windows 进行划分，而 partition 的 H,W 按照 window_sizes 进行划分。
- window_sizes : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的大小。定义了每个窗口的高度和宽度。窗口内的注意力计算和特征提取都是基于这个大小。
- num_windows : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的数量。定义了输入特征的高度和宽度被划分为多少个窗口。

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.4 RV1103/RV1106

3.4.1 Add

执行元素级二进制加法 (C = A + B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.4.2 AddRelu

Add与Relu融合计算, C = Relu(A + B)

输入列表

- 同Add

输出列表

- 同Add

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.4.3 BatchNormalization

按照论文 https://arxiv.org/abs/1502.03167 中的描述对输入张量进行批量归一化计算

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : float（默认值 = 1e-5）
  - 除以标准差时加上防止除 0 的实数
  - $epsilon \in (0, \infty]$
- momentum : float
  - 训练时的滑动平均参数

3.4.4 Concat

将一系列向量在 axis 指定的方向上组合成一个向量，所有向量除 axis 指定的方向外大小必须相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis int64
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$

3.4.5 Convolution

卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 31]$

  - dilations_w $\in [1, 31]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.4.6 Depthwise Convolution

深度可分离卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 8]$
    - kernel_w $\in [1, 8]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)

- dilations_h $\in [1, 32]$
- dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.4.7 ConvolutionRelu

Convolution 与 Relu 融合计算, Output = Relu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.8 ConvolutionClip

Convolution 与 Clip 融合计算, Output = Clip(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.9 ConvolutionPRelu/LeakyRelu

Convolution 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(Conv(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.10 ConvolutionAdd

Convolution 与 Add 融合计算, Output = Add(Conv(Input0), Input1)

说明及规格限制同Convolution

3.4.11 ConvolutionSigmoid

Convolution 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.12 ConvolutionTanh

Convolution 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.13 ConvolutionSoftplus

Convolution 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.14 ConvolutionHardSigmoid

Convolution 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.15 ConvolutionHardSwish

Convolution 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.16 ConvolutionElu

Convolution 与 Elu 融合计算, Output = Elu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.17 ConvolutionSwish

Convolution 与 Swish 融合计算, Output = Swish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.18 ConvolutionMish

Convolution 与 Mish 融合计算, Output = Mish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.4.19 ConvolutionAddRelu

Convolution 与 Add 及 Relu 融合计算, Output = Relu(Add(Conv(Input0), Input1))

说明及规格限制同Convolution

3.4.20 ConvTranspose

转置卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入

width 存在限制，详见模型输入说明。

```
- **量化支持**
  - per-layer
```

- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 8]$
  - stride_w $\in [1, 8]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)

  设置 pad 时注意:

  不支持 kernel_h * dilations_h - dilations_h - pads_top < 0

  不支持 kernel_w * dilations_w - dilations_w - pads_left < 0

  不支持 stride_h *(height - 1) - pads_top + 1 < output_h

  不支持 stride_w *(width - 1) - pads_left + 1 < output_w
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$

- group: int
  - group : 仅支持 1, 当且仅当 num_input=num_output 时支持 num_output
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$
  - 当 dilation 不等于 (1, 1) 时，只支持 kernel=(1,1)

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.4.21 ConvTranposeRelu

ConvTranpose 与 Relu 融合计算, Output = Relu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.22 ConvTranposeClip

ConvTranpose 与 Clip 融合计算, Output = Clip(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.23 ConvTranposePRelu/LeakyRelu

ConvTranpose 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(ConvTranpose(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.24 ConvTranposeAdd

ConvTranpose 与 Add 融合计算, Output = Add(ConvTranpose(Input0), Input1)

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.25 ConvTranposeSigmoid

ConvTranpose 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.26 ConvTranposeTanh

ConvTranpose 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.27 ConvTranposeSoftplus

ConvTranpose 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.28 ConvTranposeHardSigmoid

ConvTranpose 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(ConvTranpose(Input))

3.4.29 ConvTranposeHardSwish

ConvTranpose 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.30 ConvTranposeElu

ConvTranpose 与 Elu 融合计算, Output = Elu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.31 ConvTranposeSwish

ConvTranpose 与 Swish 融合计算, Output = Swish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.32 ConvTranposeMish

ConvTranpose 与 Mish 融合计算, Output = Mish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.4.33 Div

执行元素级二进制除法 (C = A / B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.4.34 Expand

根据给定的 shape 和广播规则广播输入张量。广播规则类似于 numpy.array(input) * numpy.ones(shape)：维度右对齐；两个对应维度必须具有相同的值，或者其中一个等于 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- shape : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

广播约束

- [b, c, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, 1, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, c, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, 1, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, c, 1, 1]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192], w \in [1, 8192]$

3.4.35 Hardmax

输出列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel * height * width <= 8192$
    - axis=1, $height * width < 16384$ 且 $height * width$ 等于 1 或大于 8;
    - axis=3/-1,$channel * height < 16384$, 且 $channel * height$ 等于 1 或大于 8，且受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int
  - 做 hardmax 的轴: 1,3/-1，即 channel 和 width 方向

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.4.36 LSTM

长短期记忆网络（LSTM，Long Short-Term Memory）
LSTM 扩展以及变体命名为 exLSTM 算子，参数项中指明
（extern）的项为 exLSTM 独有的参数项。
计算公式如下：
Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh, h=Tanh):

$$i_t = f(x_t \cdot W_i + h_{t-1} \cdot R_i + Wb_i + Rb_i)$$

$$f_t = f(x_t \cdot W_f + h_{t-1} \cdot R_f + Wb_f + Rb_f)$$

$$c_t = f(x_t \cdot W_c + h_{t-1} \cdot R_c + Wb_c + Rb_c)$$

$$o_t = f(x_t \cdot W_o + h_{t-1} \cdot R_o + Wb_o + Rb_o)$$

$$C_t = f_t \odot C_(t-1) + i_t \odot c_t$$

$$h_t = o_t \odot h(C_t)$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $inputsize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    - $inputsize \in (0, 8192]$
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- B : **T2**

  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- sequence_lens : **T3** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- initial_c : **T3** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

- Y_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- direction (extern): string
  - 指定 LSTM 的运算方向
  - forward: 指定 LSTM 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 LSTM 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 LSTM 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 LSTM 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - LSTM 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- proj_size (extern): int
  - projection 时的 proj_size，$projsize \in [0, hiddensize]$
  - 目前限定 0，即尚不支持 projection 功能
- input_forget (extern): int
  - cifg 变种的选择: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- has_projection (extern): int
  - projection 变种: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int32(Tensor)
- **T3**: int(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.4.37 Max

计算输入张量的元素级最大值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.4.38 Min

计算输入张量的元素级最小值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.4.39 Mul

执行元素级二进制乘法 (C = A * B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.4.40 MulRelu

Mul与Relu融合计算, C = Relu(A * B)

输入列表

- 同Mul

输出列表

- 同Mul

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.4.41 Pad

给定一个包含要填充的数据的张量 (data), 包含轴的开始和结束填充数值的张量 (pads), 模式 (mode), 常量数值 (constant_value), 生成一个填充张量 (output)

输入列表

- data : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer
- pads : **T2**
  - **shape** : [batch_begin, channel_begin, height_begin, width_begin, batch_end, channel_end, height_end, width_end]
- constant_value (optional): **T3**
  - **shape** : [1]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)
- **T3**: float(Scalar), int8(Scalar), float16(Scalar)

属性列表

- mode : **string**(默认值 constant)
  - **支持模式**: constant, reflect
    * constant 无限制
    * reflect channel $\in (0, 8192]$, height $\in (0, 8192]$, width $\in (0, 8176]$

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.4.42 MaxPool

MaxPool 消耗输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用最大池化。最大池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的最大值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    * $channel \in (0, 8192]$
    * $height \in (0, 8192]$
    * $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$
- storage_order :int64[]
  - 优先储存方式: 0

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.4.43 GlobalMaxPool

GlobalMaxPool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用最大池化。这相当于 MaxPool 的 kernel_shape 大小等于 input 的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$
    - $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.4.44 AveragePool

AveragePool 使用输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用平均池化。平均池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的平均值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.4.45 GlobalAveragePool

GlobalAveragePool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用平均池化。这相当于 AveragePool，其 kernel_shape 大小等于输入张量的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$
    - $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)

  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.4.46 Pow

$Z = X^Y$

指数运算，采用输入数据（张量）和指数，并产生一个输出数据（张量）

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y : **T2**
  - **shape** : [1]
    - 当前仅支持 0、1、2、3、0.5、-0.5

输出列表

- Z : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), int32(Tensor), int64(Tensor), float16(Tensor), float(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.4.47 Relu

将输入张量的负值设为零，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.4.48 Clip/ReLU6

将输入张量的值裁剪到 [0, 6] 范围内

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**

        * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.4.49 PRelu

将输入张量的负值按可学习参数缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel

属性列表

- slope : **PRelu 系数**
  - 仅支持单个标量或 C 维度系数

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.4.50 LeakyRelu

将输入张量的负值按固定比例缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.4.51 Reshape

在不改变输入数据和元素数量的情况下，返回一个具有指定形状的张量。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- shape : int

  - 指定输出张量的形状

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.4.52 Resize

调整输入张量的大小。一般来说，它将输出张量中的每个值计算为输入张量中邻域（即采样位置）的加权平均值

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- roi (optional) : **T2**
  - 目前暂不支持
- scales (optional) : **T2**
  - 沿每个维度的缩放比例数组
- sizes (optional) : **T3**
  - 输出张量的目标大小

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int64(Tensor)

属性列表

- antialias : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- axes : int[]
  - 目前不支持设置
- coordinate_transformation_mode : strings（默认值为”half_pixel”）
  - 目前仅支持 half_pixel，pytorch_half_pixel，align_corners 三种
- cubic_coeff_a : float（默认为-0.75）
  - 目前不支持设置

- exclude_outside : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- extrapolation_value : float（默认为 0）
  - 目前不支持设置
- keep_aspect_ratio_policy : strings（默认值为”stretch”）
  - 目前不支持设置
- mode : strings（默认值为”nearest”）
  - 目前仅支持 nearest 和 linear 两种可配置
- nearest_mode : strings（默认值为”round_prefer_floor”）
  - 目前不支持设置

支持说明

目前仅支持宽高方向的整数倍缩放, 且缩放倍数为 2-8 的整数倍, 如果是 (1, c, 1, 1) 则支持放大到 (1, c, h, w)

3.4.53 Slice

获得当前向量的一个切片，具体规则和numpy切片相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- starts: int(Tensor)
  - 切分的起始位置: 无限制
- ends : int(Tensor)
  - 切分的终止位置: 无限制
- axes : int(Tensor)
  - 选取切分的轴: 支持任意 0~3 轴，支持同时多轴选择
- steps : int(Tensor)
  - 选取切分对应轴的步长

- 当 height * width == 1 && channel % subc == 0 && starts[1] % subc == 0 && ends[1] % subc == 0 && steps[1] <= subc 时, steps 可以不为 1，否则只有 steps == [1,1,1,1] 时，才可通过 NPU 运行 Slice OP

3.4.54 Softmax

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{Softmax}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

    受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

3.4.55 exSoftmax13

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{exSoftmax13}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

3.4.56 exSoftmaxMask

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$input(x, mast_t, mask_value) = \begin{cases} x + (mast_t - 1) * inf & \text{if } mask_value = 0 \\ x + mast_t * (-inf) & \\ \text{elif } mask_value = 1 & \end{cases}$$

$$\text{exSoftmaxMask}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    受限于 tranpose 的规格限制
- mask (optional) : **T1**
  - **shape** : [1, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $width$:
      - axis=1, 无限制;
      - axis=3/-1,$width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向
- mask_value: int64
  - 需要 mask 的值：0,1

3.4.57 Split

将向量沿着 axis 方向分成 num_outputs 个向量，split 用于指定切分后向量在 axis 方向上的大小

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - 一或多个输出向量，由 num_outputs 属性决定
  - **shape** : 根据切分情况决定
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis :int
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
- num_outputs :int
- split : int(Tensor)

3.4.58 Sub

- 执行元素级二进制减法 (C = A - B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**

        * [b, c, 1, 1]
        * [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.4.59 Tile

通过平铺给定的张量构造张量, 这与 Numpy 中的函数 tile 相同，但没有广播

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
- repeats : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

3.4.60 Transpose

对输入张量进行转置

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [n1, c1, h1, w1]
    * 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**

        * per-layer

输出列表

- Y : **T1**, **T2**
  - **shape** : [n2, c2, h2, w2]
    * 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- perm 转置的轴顺序:

  不同 perm 参数限制如下：(其中 p=8192, q=2048)
  - perm=[0,1,2,3]
    * 无限制
  - perm=[0,1,3,2]
    * **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    * **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[0,2,3,1]
    * **T1**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*16
    * **T2**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*8
  - perm=[0,2,1,3]
    * **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
    * **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
  - perm=[0,3,1,2]
    * **T1**, **T2**: h1*w1<p, w1<8192, h1*c1<p
  - perm=[0,3,2,1]
    * **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1<p*16
    * **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1<p*8
  - perm=[1,0,2,3]
    * **T1**: h1*w1<16*p, n1<8192, h1*w1<p
    * **T2**: h1*w1<8*p, n1<8192, h1*w1<p
  - perm=[1,0,3,2]
    * **T1**: h1%16=0, c1*h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    * **T2**: h1%8=0, c1*h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[1,2,0,3]
    * **T1**: n1*w1<p*16, c1*h1*w1<p, w1%16=0
    * **T2**: n1*w1<p*8, c1*h1*w1p, w1%8=0
  - perm=[1,2,3,0]
    * **T1**: h1*w1<p, n1<p*16, c1*h1*w1<p*16, n1*w1<p*16
    * **T2**: h1*w1<p, n1<p*8, c1*h1*w1<p*8, n1*w1<p*8
  - perm=[1,3,0,2]

    - **T1**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%16=0
    - **T2**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%8=0
  - perm=[1,3,2,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%8=0
  - perm=[2,1,0,3]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p, n1*w1<p
  - perm=[2,1,3,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*16, c1<8192, n1*w1%4=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*8, c1<8192, n1*w1%4=0
  - perm=[2,0,3,1]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p
  - perm=[2,0,1,3]
    - **T1**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%16=0
    - **T2**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%8=0
  - perm=[2,3,1,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%8=0
  - perm=[2,3,0,1]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<8192, n1*c1<p
  - perm=[3,0,2,1]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%16=0
    - **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%8=0
  - perm=[3,0,1,2]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%16=0
    - **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%8=0
  - perm=[3,2,0,1]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*c1*w1<p
  - perm=[3,2,1,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*16, h1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*8, h1%8=0
  - perm=[3,1,0,2]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, c1*w1<8192, n1*h1<p
  - perm=[3,1,2,0]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*h1<p, n1*c1*w1<p

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int16(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.4.61 Sigmoid

给定输入张量，函数 y = 1 / (1 + exp(-x)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.62 Tanh

计算给定输入张量单元的双曲正切

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.63 Softplus

按元素应用 Softplus 函数, y = ln(exp(x) + 1)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.64 HardSigmoid

给定输入张量，函数 y = max(0, min(1, alpha * x + beta)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1/6，beta = 0.5

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.65 HardSwish

按元素应用 HardSwish 函数, y = x * max(0, min(1, alpha * x + beta)) = x * HardSigmoid<alpha, beta>(x), 这里 alpha = 1/6, beta = 0.5

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.66 Elu

给定输入张量，函数 f(x) = alpha * (exp(x) - 1.) for x < 0, f(x) = x for x >= 0 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.67 exSwish

按元素应用 Sigmoid 线性单元函数, Swish 函数也称为 SiLU 函数, y = x * sigmoid(x)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.68 exMish

给定输入张量，函数 mish(x) = x * tanh(softplus(x)) = x * tanh(ln(1 + e^{x})) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.69 exGelu

给定输入张量，函数 $y = x * \Phi(x)$ 按元素应用于输入张量，得到输出张量，当 $\Phi(x)$ 函数设置成 tanh 时，$y = 0.5 * x * (1 + Tanh(\sqrt{\frac{2}{\pi}} * (x + 0.044715 * x^3)))$

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.70 Where

根据 mask_tensor 获取 x_tensor 或 y_tensor 的值，当 mask_tensor 位置为 **True** 时，取 x_tensor 对应位置的值，否则取 y_tensor 的值。

输入列表

- mask_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- x_tensor : *T2
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- y_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- output : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: bool(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.4.71 exGlu

门控线性单元 (Gated Linear Unit) 函数, 其中 a 是输入矩阵的前一半, b 是后一半

$$GLU(a,b) = a \otimes \sigma(b)$$

输入列表

- Input: **T1**
  - **shape**: [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Output: **T1**
  - **shape**: [batch, channel / 2, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int(默认值 = 1)
  - 分割输入的维度
  - 约束: 仅支持 1

3.4.72 exMatMul

矩阵乘法操作

$$\mathrm{Y} = \begin{cases} \mathrm{A} \cdot \mathrm{B} + \mathrm{C}, & \text{if } c_type = \text{"add"} \\ \mathrm{A} \cdot \mathrm{B} * \mathrm{C}, & \text{if } c_type = \text{"mul"} \end{cases}$$

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, n]
    - $k \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- B : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer
- C (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [b, n, 1, m]

  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)

属性列表

- c_type : strings (默认值“add”)
  - 支持 add 和 mul 可选, 表示 C 是做加法还是乘法

3.4.73 exSDPAttention

计算查询 (query)、键 (key) 和值 (value) 之间的缩放点积注意力 (SDPA)

输入列表

- query : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    * $channel \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- key : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
- value : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    * $channel \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- mask (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer
    - **广播支持**
        * 默认支持任意维度广播操作
- scale (optional) : **T3**

输出列表

- output : **T1**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**
        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.4.74 exWindow

exWindow 来源于swin_transformer的 window_partition 和 window_reverse 操作。
原论文中输入特征被划分为多个不重叠的窗口，每个窗口的大小为 window_size × window_size。要求输入和输出特征都为 4 维 shape，在高和宽方向上都进行划分。
pytorch 实现的计算方法如下：

```
def window_partition(x, window_size):
  """
  Args:
    x: (B, C, H, W)
    window_size (int): window size

  Returns:
    windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
  """
  B, C, H, W = x.shape
  x = x.view(B, C, H // window_size, window_size, W // window_size, window_size)
  windows = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, -1, window_size*window_size)
  return windows

def window_reverse(windows, window_size, H, W):
  """
```

(续下页)

(接上页)

```
    Args:
        windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
        window_size (int): Window size
        H (int): Height of image
        W (int): Width of image

    Returns:
        x: (B, C, H, W)
    """
    B,C,_,_ = windows.shape
    x = windows.view(B, C, H // window_size, W // window_size, window_size, window_size)
    x = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, H, W)
    return x
```

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- mode : **string**
  - **支持模式**: partition, reverse, partition_num_first
    - partition: 参考 window_partition 实现;
    - reverse: 参考 window_reverse 实现;
    - partition_num_first: 与 partition 的区别在于，partition_num_first 的 H,W 按照 num_windows 进行划分，而 partition 的 H,W 按照 window_sizes 进行划分。
- window_sizes : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的大小。定义了每个窗口的高度和宽度。窗口内的注意力计算和特征提取都是基于这个大小。
- num_windows : **list of ints**

- 2 维向量, 窗口的数量。定义了输入特征的高度和宽度被划分为多少个窗口。

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5 RK3576/RV1126B

3.5.1 Add

执行元素级二进制加法 (C = A + B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.2 AddRelu

Add与Relu融合计算, C = Relu(A + B)

输入列表

- 同Add

输出列表

- 同Add

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.3 BatchNormalization

按照论文 https://arxiv.org/abs/1502.03167 中的描述对输入张量进行批量归一化计算

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : float（默认值 = 1e-5）
  - 除以标准差时加上防止除 0 的实数
  - $epsilon \in (0, \infty]$
- momentum : float
  - 训练时的滑动平均参数

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.4 Concat

将一系列向量在 axis 指定的方向上组合成一个向量，所有向量除 axis 指定的方向外大小必须相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis int64
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$

3.5.5 Convolution

卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 31]$
  - dilations_w $\in [1, 31]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.6 Depthwise Convolution

深度可分离卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 8]$
    - kernel_w $\in [1, 8]$
  - **量化支持**

        * per-layer
        * per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.7 ConvolutionRelu

Convolution 与 Relu 融合计算, Output = Relu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.8 ConvolutionClip

Convolution 与 Clip 融合计算, Output = Clip(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.9 ConvolutionPRelu/LeakyRelu

Convolution 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(Conv(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.10 ConvolutionAdd

Convolution 与 Add 融合计算, Output = Add(Conv(Input0), Input1)

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.11 ConvolutionSigmoid

Convolution 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.12 ConvolutionTanh

Convolution 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.13 ConvolutionSoftplus

Convolution 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.14 ConvolutionHardSigmoid

Convolution 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.15 ConvolutionHardSwish

Convolution 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.16 ConvolutionElu

Convolution 与 Elu 融合计算, Output = Elu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.17 ConvolutionSwish

Convolution 与 Swish 融合计算, Output = Swish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.18 ConvolutionMish

Convolution 与 Mish 融合计算, Output = Mish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.19 ConvolutionAddRelu

Convolution 与 Add 及 Relu 融合计算, Output = Relu(Add(Conv(Input0), Input1))

说明及规格限制同Convolution

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.20 ConvTranspose

转置卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 8]$
  - stride_w $\in [1, 8]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)

  设置 pad 时注意:

  不支持 kernel_h * dilations_h - dilations_h - pads_top < 0

  不支持 kernel_w * dilations_w - dilations_w - pads_left < 0

  不支持 stride_h *(height - 1) - pads_top + 1 < output_h

  不支持 stride_w *(width - 1) - pads_left + 1 < output_w
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int

  - group : 仅支持 1, 当且仅当 num_input=num_output 时支持 num_output
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$
  - 当 dilation 不等于 (1, 1) 时，只支持 kernel=(1,1)

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.21 ConvTranposeRelu

ConvTranpose 与 Relu 融合计算, Output = Relu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.22 ConvTranposeClip

ConvTranpose 与 Clip 融合计算, Output = Clip(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.23 ConvTranposePRelu/LeakyRelu

ConvTranpose 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(ConvTranpose(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.24 ConvTranposeAdd

ConvTranpose 与 Add 融合计算, Output = Add(ConvTranpose(Input0), Input1)

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.25 ConvTranposeSigmoid

ConvTranpose 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.26 ConvTranposeTanh

ConvTranpose 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.27 ConvTranposeSoftplus

ConvTranpose 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.28 ConvTranposeHardSigmoid

ConvTranpose 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.29 ConvTranposeHardSwish

ConvTranpose 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.30 ConvTranposeElu

ConvTranpose 与 Elu 融合计算, Output = Elu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.31 ConvTranposeSwish

ConvTranpose 与 Swish 融合计算, Output = Swish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.32 ConvTranposeMish

ConvTranpose 与 Mish 融合计算, Output = Mish(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.5.33 Div

执行元素级二进制除法 (C = A / B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.5.34 Expand

根据给定的 shape 和广播规则广播输入张量。广播规则类似于 numpy.array(input) * numpy.ones(shape)：维度右对齐；两个对应维度必须具有相同的值，或者其中一个等于 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- shape : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

广播约束

- [b, c, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, 1, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, c, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, 1, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, c, 1, 1]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192], w \in [1, 8192]$

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.5.35 GRU

门控循环单元（GRU，Gated Recurrent Unit）

GRU 扩展以及变体命名为 exGRU 算子，参数项中指明

（extern）的项为 exGRU 独有的参数项。

计算公式如下：

Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh):

$$r_t = f(x_t \cdot W_r + h_{t-1} \cdot R_r + Wb_r + Rb_r)$$

$$z_t = f(x_t \cdot W_z + h_{t-1} \cdot R_z + Wb_z + Rb_z)$$

$$h_t = g(x_t \cdot W_h + (r_t \odot h_{t-1}) \cdot R_h + Rb_h + Wb_h), (WRB = 0)$$

$$h_t = g(x_t \cdot W_h + r_t \odot (h_{t-1} \cdot R_h + Rb_h)) + Wb_h, (WRB = 1)$$

$$H_t = (1 - z_t) \odot h_t + z_t \odot h_{t-1}$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $inputsize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    - $inputsize \in (0, 8192]$
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- B : **T2**
  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- sequence_lens : **T3** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)

  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- linear_before_reset: int
  - LBR 变种的选择: 1(T) or 0(F)
- direction (extern): string
  - 指定 GRU 的运算方向
  - forward: 指定 GRU 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 GRU 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 GRU 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 GRU 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - GRU 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]

  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.36 Gather

根据索引 Indices 获取输入 X 的指定 axis 维度的条目，并将它们拼接在一起。

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Indices : **T2**
  - **要收集的元素的索引，秩** $rank = 1$

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int(Tensor)

属性列表

- axis : int(Tensor)
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
  - 指定 Indices 获取输入的维度

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.37 Hardmax

该 OP 计算给定输入的 hardmax 激活函数，实现参照 onnx 中的Hardmax-13

$$Hardmax(input, axis) = \begin{cases} 1 & \text{if } i = \arg\max(input, axis) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

输入列表

- input : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - axis=1 时, $height * width \in [1, 16384)$;
    - axis=3/-1 时, $channel * height \in [1, 16384)$, 且受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int
  - 做 hardmax 的轴: $axis \in \{-1, 1, 3\}$ 即 channel 和 width 方向

3.5.38 LSTM

长短期记忆网络（LSTM，Long Short-Term Memory）

LSTM 扩展以及变体命名为 exLSTM 算子，参数项中指明

（extern）的项为 exLSTM 独有的参数项。

计算公式如下：

Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh, h=Tanh):

$$i_t = f(x_t \cdot W_i + h_{t-1} \cdot R_i + Wb_i + Rb_i)$$

$$f_t = f(x_t \cdot W_f + h_{t-1} \cdot R_f + Wb_f + Rb_f)$$

$$c_t = f(x_t \cdot W_c + h_{t-1} \cdot R_c + Wb_c + Rb_c)$$

$$o_t = f(x_t \cdot W_o + h_{t-1} \cdot R_o + Wb_o + Rb_o)$$

$$C_t = f_t \odot C_(t-1) + i_t \odot c_t$$

$$h_t = o_t \odot h(C_t)$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]

        * $seqlength \in (0, 8192]$
        * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
        * $inputsize \in (0, 8192]$
      - **量化支持**
        * per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    * $inputsize \in (0, 8192]$
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    * per-layer
    * per-channel
- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    * per-layer
    * per-channel
- B : **T2**, **T3**
  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    * per-layer
    * per-channel
- sequence_lens : **T4**, **T5** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- initial_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]

        * num directions: 1 or 2
        * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
        * $hiddensize \in (0, 8192]$
      - **量化支持**
        * per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    * $seqlength \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- direction (extern): string
  - 指定 LSTM 的运算方向
  - forward: 指定 LSTM 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 LSTM 的运算方向为反向
  - bidirectional: 指定 LSTM 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 LSTM 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - LSTM 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- proj_size (extern): int

  - projection 时的 proj_size，$projsize \in [0, hiddensize]$
  - 目前限定 0，即尚不支持 projection 功能
- input_forget (extern): int
  - cifg 变种的选择: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- has_projection (extern): int
  - projection 变种: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int32(Tensor)
- **T4**: float(Scalar)
- **T5**: int(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.39 Max

计算输入张量的元素级最大值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.40 Greater

计算输入张量 A 和 B 的 Greater 结果

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.41 Min

计算输入张量的元素级最小值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.42 Mul

执行元素级二进制乘法 (C = A * B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.43 MulRelu

Mul与Relu融合计算, C = Relu(A * B)

输入列表

- 同Mul

输出列表

- 同Mul

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

3.5.44 Pad

给定一个包含要填充的数据的张量 (data), 包含轴的开始和结束填充数值的张量 (pads), 模式 (mode), 常量数值 (constant_value), 生成一个填充张量 (output)

输入列表

- data : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- pads : **T2**
  - **shape** : [batch_begin, channel_begin, height_begin, width_begin, batch_end, channel_end, height_end, width_end]
- constant_value (optional): **T3**
  - **shape** : [1]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)
- **T3**: float(Scalar), int8(Scalar), float16(Scalar)

属性列表

- mode : **string**(默认值 constant)
  - **支持模式**: constant, reflect
    - constant 无限制
    - reflect channel $\in (0, 8192]$, height $\in (0, 8192]$, width $\in (0, 8176]$

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.45 MaxPool

MaxPool 消耗输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用最大池化。最大池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的最大值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$
- storage_order :int64[]
  - 优先储存方式: 0

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.5.46 GlobalMaxPool

GlobalMaxPool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用最大池化。这相当于 MaxPool 的 kernel_shape 大小等于 input 的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.5.47 AveragePool

AveragePool 使用输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用平均池化。平均池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的平均值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.5.48 GlobalAveragePool

GlobalAveragePool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用平均池化。这相当于 AveragePool，其 kernel_shape 大小等于输入张量的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (1, 7]$
    - $width \in (1, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.5.49 Pow

$Z = X^Y$

指数运算，采用输入数据（张量）和指数，并产生一个输出数据（张量）

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y : **T2**
  - **shape** : [1]
    - 当前仅支持 0、1、2、3、0.5、-0.5

输出列表

- Z : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), int32(Tensor), int64(Tensor), float16(Tensor), float(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.50 ReduceMax

获取输入张量 channel 方向上的最大值

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, 1, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.51 Relu

将输入张量的负值设为零，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.52 Clip/ReLU6

将输入张量的值裁剪到 [0, 6] 范围内

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**

        * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.53 PRelu

将输入张量的负值按可学习参数缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel

属性列表

- slope : **PRelu 系数**
  - 仅支持单个标量或 C 维度系数

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.54 LeakyRelu

将输入张量的负值按固定比例缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.55 Reshape

在不改变输入数据和元素数量的情况下，返回一个具有指定形状的张量。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- shape : int

  - 指定输出张量的形状

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.56 Resize

调整输入张量的大小。一般来说，它将输出张量中的每个值计算为输入张量中邻域（即采样位置）的加权平均值

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- roi (optional) : **T2**
  - 目前暂不支持
- scales (optional) : **T2**
  - 沿每个维度的缩放比例数组
- sizes (optional) : **T3**
  - 输出张量的目标大小

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int64(Tensor)

属性列表

- antialias : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- axes : int[]
  - 目前不支持设置
- coordinate_transformation_mode : strings（默认值为”half_pixel”）
  - 目前仅支持 half_pixel，pytorch_half_pixel，align_corners 三种
- cubic_coeff_a : float（默认为-0.75）
  - 目前不支持设置

- exclude_outside : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- extrapolation_value : float（默认为 0）
  - 目前不支持设置
- keep_aspect_ratio_policy : strings（默认值为”stretch”）
  - 目前不支持设置
- mode : strings（默认值为”nearest”）
  - 目前仅支持 nearest 和 linear 两种可配置
- nearest_mode : strings（默认值为”round_prefer_floor”）
  - 目前不支持设置

支持说明

目前仅支持宽高方向的整数倍缩放, 且缩放倍数为 2-8 的整数倍, 如果是 (1, c, 1, 1) 则支持放大到 (1, c, h, w)

- **多核联合**: 不支持

3.5.57 Slice

获得当前向量的一个切片，具体规则和numpy切片相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- starts: int(Tensor)
  - 切分的起始位置: 无限制
- ends : int(Tensor)
  - 切分的终止位置: 无限制
- axes : int(Tensor)
  - 选取切分的轴: 支持任意 0~3 轴，支持同时多轴选择

- steps : int(Tensor)
  - 选取切分对应轴的步长
  - 当 height * width == 1 && channel % subc == 0 && starts[1] % subc == 0 && ends[1] % subc == 0 && steps[1] <= subc 时, steps 可以不为 1，否则只有 steps == [1,1,1,1] 时，才可通过 NPU 运行 Slice OP

3.5.58 Softmax

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{Softmax}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.59 exSoftmax13

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{exSoftmax13}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.60 exSoftmaxMask

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$input(x, mast_t, mask_value) = \begin{cases} x + (mast_t - 1) * inf & \text{if } mask_value = 0 \\ x + mast_t * (-inf) & \\ \text{elif } mask_value = 1 & \end{cases}$$

$$\text{exSoftmaxMask}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  受限于 tranpose 的规格限制
- mask (optional) : **T1**
  - **shape** : [1, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $width$:
      - axis=1, 无限制;
      - axis=3/-1,$width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向
- mask_value: int64
  - 需要 mask 的值：0,1

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.61 Split

将向量沿着 axis 方向分成 num_outputs 个向量，split 用于指定切分后向量在 axis 方向上的大小

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - 一或多个输出向量，由 num_outputs 属性决定
  - **shape** : 根据切分情况决定
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis :int
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
- num_outputs :int
- split : int(Tensor)

3.5.62 Sub

- 执行元素级二进制减法 (C = A - B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**

        * [b, c, 1, 1]
        * [scalar]
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * [b, c, 1, 1]
    * [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.5.63 Tile

通过平铺给定的张量构造张量, 这与 Numpy 中的函数 tile 相同，但没有广播

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
- repeats : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

- **T2**: int64(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.5.64 Transpose

对输入张量进行转置

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [n1, c1, h1, w1]
    - 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- Y : **T1**, **T2**
  - **shape** : [n2, c2, h2, w2]
    - 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- perm 转置的轴顺序:

  不同 perm 参数限制如下：(其中 p=268435456, q=65536)
  - perm=[0,1,2,3]
    - 无限制
  - perm=[0,1,3,2]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[0,2,3,1]
    - **T1**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*16
    - **T2**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*8
  - perm=[0,2,1,3]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
  - perm=[0,3,1,2]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, w1<8192, h1*c1<p
  - perm=[0,3,2,1]
    - **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1<p*16

    - **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1<p*8
- perm=[1,0,2,3]
    - **T1**: h1*w1<16*p, n1<8192, h1*w1<p
    - **T2**: h1*w1<8*p, n1<8192, h1*w1<p
- perm=[1,0,3,2]
    - **T1**: h1%16=0, c1*h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    - **T2**: h1%8=0, c1*h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
- perm=[1,2,0,3]
    - **T1**: n1*w1<p*16, c1*h1*w1<p, w1%16=0
    - **T2**: n1*w1<p*8, c1*h1*w1p, w1%8=0
- perm=[1,2,3,0]
    - **T1**: h1*w1<p, n1<p*16, c1*h1*w1<p*16, n1*w1<p*16
    - **T2**: h1*w1<p, n1<p*8, c1*h1*w1<p*8, n1*w1<p*8
- perm=[1,3,0,2]
    - **T1**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%16=0
    - **T2**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%8=0
- perm=[1,3,2,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%8=0
- perm=[2,1,0,3]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p, n1*w1<p
- perm=[2,1,3,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*16, c1<8192, n1*w1%4=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*8, c1<8192, n1*w1%4=0
- perm=[2,0,3,1]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p
- perm=[2,0,1,3]
    - **T1**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%16=0
    - **T2**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%8=0
- perm=[2,3,1,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%8=0
- perm=[2,3,0,1]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<8192, n1*c1<p
- perm=[3,0,2,1]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%16=0
    - **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%8=0
- perm=[3,0,1,2]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%16=0

        * **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%8=0
    - perm=[3,2,0,1]
        * **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*c1*w1<p
    - perm=[3,2,1,0]
        * **T1**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*16, h1%16=0
        * **T2**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*8, h1%8=0
    - perm=[3,1,0,2]
        * **T1**, **T2**: h1*w1<p, c1*w1<8192, n1*h1<p
    - perm=[3,1,2,0]
        * **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*h1<p, n1*c1*w1<p

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int16(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.5.65 Sigmoid

给定输入张量，函数 y = 1 / (1 + exp(-x)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**
        * per-layer

输出列表

- output : **T1**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**
        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.66 Tanh

计算给定输入张量单元的双曲正切

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.67 Softplus

按元素应用 Softplus 函数, y = ln(exp(x) + 1)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.68 HardSigmoid

给定输入张量，函数 y = max(0, min(1, alpha * x + beta)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1/6，beta =

0.5

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.69 HardSwish

按元素应用 HardSwish 函数, y = x * max(0, min(1, alpha * x + beta)) = x * HardSigmoid<alpha, beta>(x), 这里 alpha = 1/6,

beta = 0.5

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.70 Elu

给定输入张量，函数 f(x) = alpha * (exp(x) - 1.) for x < 0, f(x) = x for x >= 0
按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.71 exSwish

按元素应用 Sigmoid 线性单元函数, Swish 函数也称为 SiLU 函数, y = x * sigmoid(x)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.72 exMish

给定输入张量，函数 mish(x) = x * tanh(softplus(x)) = x * tanh(ln(1 + e^{x})) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.73 exGelu

给定输入张量，函数 $y = x * \Phi(x)$ 按元素应用于输入张量，得到输出张量，当 $\Phi(x)$ 函数设置成 tanh 时，$ y =

0.5 * x * (1 + Tanh(\sqrt{\frac{2}{\pi}} * (x + 0.044715 * x^3))) $

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.74 Sin

计算给定输入张量单元的 Sin

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.75 Cos

计算给定输入张量单元的 Cos

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.76 Where

根据 mask_tensor 获取 x_tensor 或 y_tensor 的值，当 mask_tensor 位置为 **True** 时，取 x_tensor 对应位置的值，否则取 y_tensor 的值。

输入列表

- mask_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- x_tensor : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- y_tensor : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- output : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: bool(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), float16(Tensor)

3.5.77 exConvStreaming

为了减少语音模型的时延，把原始卷积的输入分成若干个时间帧片，将每个时间帧片作为输入，计算卷积，最后将计算结果缓存起来供后续时间帧使用，从而达到音频流式处理的目的。

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 目前支持 width = 1。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.78 exConvStreamingPRelu/LeakyRelu

exConvStreaming 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(exConvStreaming(Input)) 或者 Output =

LeakyRelu(exConvStreaming(Input))

说明及规格限制同exConvStreaming

3.5.79 exGlu

门控线性单元 (Gated Linear Unit) 函数, 其中 a 是输入矩阵的前一半, b 是后一半

$$GLU(a, b) = a \otimes \sigma(b)$$

输入列表

- Input: **T1**
  - **shape**: [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Output: **T1**
  - **shape**: [batch, channel / 2, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- axis: int(默认值 = 1)
  - 分割输入的维度
  - 约束: 仅支持 1

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.80 exMatMul

矩阵乘法操作

$$Y = \begin{cases} A \cdot B + C, & \text{if } c_type = \text{"add"} \\ A \cdot B * C, & \text{if } c_type = \text{"mul"} \end{cases}$$

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, n]
    - $k \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- B : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer
- C (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)

属性列表

- c_type : strings (默认值“add”)
  - 支持 add 和 mul 可选, 表示 C 是做加法还是乘法

其他支持

- **多核联合**: 不支持

3.5.81 exNorm

对输入数据进行各种归一化操作，目前支持 LayerNormlization、RMSNormlization 和 MeanVarianceNormalization 三种：

$$\text{LayerNorm}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} \cdot W + B$$

$$\text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{RMS^2 + \epsilon}} \cdot W + B$$

$$\text{MeanVarianceNorm}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{Variance + \epsilon}} \cdot W + B$$

其中：

x 是输入向量。

μ 和 σ^2 分别是输入向量的均值和方差：

$$\mu = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H} x_i$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}(x_i - \mu)^2$$

RMS 是输入向量均方根：

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}(x_i)^2}$$

$Variance$ 是输入向量的等效方差：

$$Variance = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}(x_i)^2 - \mu^2$$

ϵ 是一个很小的数，用于防止除零操作。

W 和 B 是可选择的参数。

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
- W (optional): **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
- B (optional): **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : **float**(默认值 1e-05)
  - 用来防止除 0 的 epsilon 数值
- mode : **string**
  - 支持 layer、rms 和 mean_var 三种 Normalization 模式可选
- axes : **int64[]**(默认值 [1])
  - 归一化轴，目前只支持 [1] 和 [1,2,3]

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.5.82 exSDPAttention

计算查询 (query)、键 (key) 和值 (value) 之间的缩放点积注意力 (SDPA)

输入列表

- query : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- key : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- value : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- mask (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 默认支持任意维度广播操作
    - 开启 FA 支持后, 只支持 [b,c,1,1], [1,c,1,1] 和 [1,c,h,w] 三种规格
- scale (optional) : **T3**

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: RK3576 支持/RV1126B 不支持

- **FlashAttentionV2(FA)** : 支持
  - 基于 https://arxiv.org/abs/2307.08691 实现, 通过高速缓存内循环实现加速以及减少宽带使用，但是会导致模型增大，请根据具体场景和模型选择是否开启使用
  - RKNPU 驱动版本 >= 0.9.7
  - RKNPU Runtime 库 (librknnrt.so) 版本 >= 2.1.0
  - 支持数据类型: float16

3.5.83 exWindow

exWindow 来源于swin_transformer的 window_partition 和 window_reverse 操作。

原论文中输入特征被划分为多个不重叠的窗口，每个窗口的大小为 window_size × window_size。要求输入和输出特征都为 4 维 shape，在高和宽方向上都进行划分。

pytorch 实现的计算方法如下：

```
def window_partition(x, window_size):
    """
    Args:
        x: (B, C, H, W)
        window_size (int): window size

    Returns:
        windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
    """
    B, C, H, W = x.shape
    x = x.view(B, C, H // window_size, window_size, W // window_size, window_size)
    windows = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, -1, window_size*window_size)
    return windows

def window_reverse(windows, window_size, H, W):
    """
    Args:
        windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
        window_size (int): Window size
        H (int): Height of image
        W (int): Width of image
```

(续下页)

(接上页)

```
    Returns:
      x: (B, C, H, W)
    """
    B,C,_,_ = windows.shape
    x = windows.view(B, C, H // window_size, W // window_size, window_size, window_size)
    x = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, H, W)
    return x
```

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)

属性列表

- mode : **string**
  - **支持模式**: partition, reverse, partition_num_first
    - partition: 参考 window_partition 实现;
    - reverse: 参考 window_reverse 实现;
    - partition_num_first: 与 partition 的区别在于，partition_num_first 的 H,W 按照 num_windows 进行划分，而 partition 的 H,W 按照 window_sizes 进行划分。
- window_sizes : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的大小。定义了每个窗口的高度和宽度。窗口内的注意力计算和特征提取都是基于这个大小。
- num_windows : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的数量。定义了输入特征的高度和宽度被划分为多少个窗口。

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.6 RK2118

3.6.1 Add

执行元素级二进制加法 (C = A + B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.6.2 AddRelu

Add与Relu融合计算, C = Relu(A + B)

输入列表

- 同Add

输出列表

- 同Add

3.6.3 BatchNormalization

按照论文 https://arxiv.org/abs/1502.03167 中的描述对输入张量进行批量归一化计算

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- epsilon : float（默认值 = 1e-5）
  - 除以标准差时加上防止除 0 的实数
  - $epsilon \in (0, \infty]$
- momentum : float
  - 训练时的滑动平均参数

3.6.4 Concat

将一系列向量在 axis 指定的方向上组合成一个向量，所有向量除 axis 指定的方向外大小必须相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: float16(Tensor)

属性列表

- axis int64
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$

3.6.5 Convolution

卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 31]$

  - dilations_w $\in [1, 31]$

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.6 Depthwise Convolution

深度可分离卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 8]$
    - kernel_w $\in [1, 8]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)

- dilations_h $\in [1, 32]$
- dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.7 ConvolutionRelu

Convolution 与 Relu 融合计算, Output = Relu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.8 ConvolutionClip

Convolution 与 Clip 融合计算, Output = Clip(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.9 ConvolutionPRelu/LeakyRelu

Convolution 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(Conv(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.10 ConvolutionAdd

Convolution 与 Add 融合计算, Output = Add(Conv(Input0), Input1)

说明及规格限制同Convolution

3.6.11 ConvolutionSigmoid

Convolution 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.12 ConvolutionTanh

Convolution 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.13 ConvolutionSoftplus

Convolution 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.14 ConvolutionHardSigmoid

Convolution 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.15 ConvolutionHardSwish

Convolution 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.16 ConvolutionElu

Convolution 与 Elu 融合计算, Output = Elu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.17 ConvolutionSwish

Convolution 与 Swish 融合计算, Output = Swish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.18 ConvolutionMish

Convolution 与 Mish 融合计算, Output = Mish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.6.19 ConvTranspose

转置卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入

width 存在限制，详见模型输入说明。

```
- **量化支持**
  - per-layer
```

- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 8]$
  - stride_w $\in [1, 8]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)

  设置 pad 时注意:

  不支持 kernel_h * dilations_h - dilations_h - pads_top < 0

  不支持 kernel_w * dilations_w - dilations_w - pads_left < 0

  不支持 stride_h *(height - 1) - pads_top + 1 < output_h

  不支持 stride_w *(width - 1) - pads_left + 1 < output_w
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$

- group: int
  - group : 仅支持 1, 当且仅当 num_input=num_output 时支持 num_output
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$
  - 当 dilation 不等于 (1, 1) 时，只支持 kernel=(1,1)

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.20 Div

执行元素级二进制除法 (C = A / B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.6.21 Expand

根据给定的 shape 和广播规则广播输入张量。广播规则类似于 numpy.array(input) * numpy.ones(shape)：维度右对齐；两个对应维度必须具有相同的值，或者其中一个等于 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- shape : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

广播约束

- [b, c, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, 1, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, c, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, 1, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, c, 1, 1]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192], w \in [1, 8192]$

3.6.22 LSTM

长短期记忆网络（LSTM，Long Short-Term Memory）

LSTM 扩展以及变体命名为 exLSTM 算子，参数项中指明

（extern）的项为 exLSTM 独有的参数项。

计算公式如下：

Equations (Default: f=Sigmoid, g=Tanh, h=Tanh):

$$i_t = f(x_t \cdot W_i + h_{t-1} \cdot R_i + Wb_i + Rb_i)$$

$$f_t = f(x_t \cdot W_f + h_{t-1} \cdot R_f + Wb_f + Rb_f)$$

$$c_t = f(x_t \cdot W_c + h_{t-1} \cdot R_c + Wb_c + Rb_c)$$

$$o_t = f(x_t \cdot W_o + h_{t-1} \cdot R_o + Wb_o + Rb_o)$$

$$C_t = f_t \odot C_(t-1) + i_t \odot c_t$$

$$h_t = o_t \odot h(C_t)$$

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [seq_length, batch_size, input_size]
    - $seqlength \in (0, 8192]$
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    - $inputsize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- W : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, input_size]
    - $inputsize \in (0, 8192]$
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- R : **T1**
  - **shape** : [num_directions, 4*hidden_size, hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- B : **T2**
  - **shape** : [num_directions, 8*hidden_size]
    - $hiddensize \in (0, 8192]$
    - num directions: 1 or 2
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel
- sequence_lens : **T3** (optional)
  - **shape** : [batch_size]
    - $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
- initial_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    - num directions: 1 or 2

        * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
        * $hiddensize \in (0, 8192]$
      - **量化支持**
        * per-layer
  - initial_c : **T1** (optional)
    - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
      * num directions: 1 or 2
      * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
      * $hiddensize \in (0, 8192]$
    - **量化支持**
      * per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [seq_length, num_directions, batch_size, hidden_size]
    * $seqlength \in (0, 8192]$
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_h : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer
- Y_c : **T1** (optional)
  - **shape** : [num_directions, batch_size, hidden_size]
    * num directions: 1 or 2
    * $batchsize \in (0, 8192]$, 大于 1 时仅支持 4 的倍数
    * $hiddensize \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- direction (extern): string
  - 指定 LSTM 的运算方向
  - forward: 指定 LSTM 的运算方向为前向
  - reverse: 指定 LSTM 的运算方向为反向

  - bidirectional: 指定 LSTM 的运算方向为双向
- sequence_size (extern): int
  - 指定 LSTM 输入的 seqsize，无限制，建议 4 对齐
- hidden_size (extern): int
  - LSTM 单元中的 hiddensize，无限制，建议 8 对齐
- proj_size (extern): int
  - projection 时的 proj_size，$projsize \in [0, hiddensize]$
  - 目前限定 0，即尚不支持 projection 功能
- input_forget (extern): int
  - cifg 变种的选择: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- has_projection (extern): int
  - projection 变种: 1(T) or 0(F) 目前限定 0，即尚不支持
- input_layout (extern): int
  - 指定与对应输入 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size。
  - snc：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs, batches, input_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输入 shape 为 [seqs*batches, input_size,1,1]
- output_layout (extern): int
  - 指定与对应输出 shape 含义一致的 layout
  - 要求填写指定的 layout，同时要求填写该 op 实际对应的 batch_size、sequence_size、hidden_size、directions。
  - sbnc：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqs,directions,batches, hidden_size]
  - (sn)c：指定 layout 对应的输出 shape 为 [seqsbatches, directionsinput_size,1,1]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.6.23 Max

计算输入张量的元素级最大值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.6.24 Mul

执行元素级二进制乘法 (C = A * B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作

        * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.6.25 MulRelu

Mul与Relu融合计算, C = Relu(A * B)

输入列表

- 同Mul

输出列表

- 同Mul

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.6.26 Pad

给定一个包含要填充的数据的张量 (data), 包含轴的开始和结束填充数值的张量 (pads), 模式 (mode), 常量数值 (constant_value), 生成一个填充张量 (output)

输入列表

- data : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
- pads : **T2**
  - **shape** : [batch_begin, channel_begin, height_begin, width_begin, batch_end, channel_end, height_end, width_end]
- constant_value (optional): **T3**
  - **shape** : [1]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)
- **T3**: float(Scalar), int8(Scalar), float16(Scalar)

属性列表

- mode : **string**(默认值 constant)
  - **支持模式**: constant, reflect
    - constant 无限制
    - reflect channel $\in (0, 8192]$, height $\in (0, 8192]$, width $\in (0, 8176]$

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.6.27 MaxPool

MaxPool 消耗输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad

长度在张量上应用最大池化。最大池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的最大值，并将数据下采样到输出张量 Y

中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 8192]$
    - $width \in (0, 8192]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$

  - 注, 不支持 kernel_h=1 且 kernel_w=1
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.6.28 GlobalMaxPool

GlobalMaxPool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用最大池化。这相当于 MaxPool 的 kernel_shape 大小等于 input 的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$
    - $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$

  注, 不支持 kernel_h=1 且 kernel_w=1
- auto_pad: string

  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.6.29 AveragePool

- 不支持 (工具端转换成卷积实现)

3.6.30 GlobalAveragePool

- 不支持 (工具端转换成卷积实现)

3.6.31 Pow

$Z = X^Y$

指数运算，采用输入数据（张量）和指数，并产生一个输出数据（张量）

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- Y : **T2**
  - **shape** : [1]
    - 当前仅支持 0、1、2、3、0.5、-0.5

输出列表

- Z : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor), int32(Tensor), int64(Tensor), float16(Tensor), float(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.6.32 Relu

将输入张量的负值设为零，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.6.33 Clip/ReLU6

将输入张量的值裁剪到 [0, 6] 范围内

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    * 无

输出列表

- output : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.6.34 PRelu

将输入张量的负值按可学习参数缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- slope : **PRelu 系数**
  - 仅支持单个标量或 C 维度系数

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.6.35 LeakyRelu

将输入张量的负值按固定比例缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.6.36 Reshape

在不改变输入数据和元素数量的情况下，返回一个具有指定形状的张量。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- shape : int
  - 指定输出张量的形状

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.6.37 Resize

调整输入张量的大小。一般来说，它将输出张量中的每个值计算为输入张量中邻域（即采样位置）的加权平均值

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- roi (optional) : **T2**

  - 目前暂不支持
- scales (optional) : **T2**
  - 沿每个维度的缩放比例数组
- sizes (optional) : **T3**
  - 输出张量的目标大小

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int64(Tensor)

属性列表

- antialias : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- axes : int[]
  - 目前不支持设置
- coordinate_transformation_mode : strings（默认值为”half_pixel”）
  - 目前仅支持 half_pixel，pytorch_half_pixel，align_corners 三种
- cubic_coeff_a : float（默认为-0.75）
  - 目前不支持设置
- exclude_outside : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- extrapolation_value : float（默认为 0）
  - 目前不支持设置
- keep_aspect_ratio_policy : strings（默认值为”stretch”）
  - 目前不支持设置
- mode : strings（默认值为”nearest”）
  - 目前仅支持 nearest 和 linear 两种可配置
- nearest_mode : strings（默认值为”round_prefer_floor”）
  - 目前不支持设置

支持说明

目前仅支持宽高方向的整数倍缩放, 且缩放倍数为 2-8 的整数倍, 如果是 (1, c, 1, 1) 则支持放大到 (1, c, h, w)

3.6.38 Slice

获得当前向量的一个切片，具体规则和numpy切片相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: float16(Tensor)

属性列表

- starts: int(Tensor)
  - 切分的起始位置: 无限制
- ends : int(Tensor)
  - 切分的终止位置: 无限制
- axes : int(Tensor)
  - 选取切分的轴: 支持任意 0~3 轴，支持同时多轴选择
- steps : int(Tensor)
  - 选取切分对应轴的步长
  - 当 height * width == 1 && channel % subc == 0 && starts[1] % subc == 0 && ends[1] % subc == 0 && steps[1] <= subc 时, steps 可以不为 1，否则只有 steps == [1,1,1,1] 时，才可通过 NPU 运行 Slice OP

3.6.39 Softmax

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{Softmax}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$

        * $width$:
            · axis=1, 无限制;
            · axis=3/-1,$width \in (0, 8192]$

    且受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

3.6.40 exSoftmax13

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{exSoftmax13}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    * $channel \in (0, 8192]$
    * $width$:
        · axis=1, 无限制;
        · axis=3/-1,$width \in (0, 8192]$

    且受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

3.6.41 exSoftmaxMask

- 尚不支持

3.6.42 Split

将向量沿着 axis 方向分成 num_outputs 个向量，split 用于指定切分后向量在 axis 方向上的大小

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - 一或多个输出向量，由 num_outputs 属性决定
  - **shape** : 根据切分情况决定
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: float16(Tensor)

属性列表

- axis :int
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
- num_outputs :int
- split : int(Tensor)

3.6.43 Sub

- 执行元素级二进制减法 (C = A - B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]
- B : **T1**, **T2**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.6.44 Tile

通过平铺给定的张量构造张量, 这与 Numpy 中的函数 tile 相同，但没有广播

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- repeats : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

3.6.45 Transpose

对输入张量进行转置

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [n1, c1, h1, w1]
    - 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [n2, c2, h2, w2]
    - 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- perm 转置的轴顺序:

  不同 perm 参数限制如下：(其中 p=268435456, q=65536)
  - perm=[0,1,2,3]
    - 无限制
  - perm=[0,1,3,2]
    - **T1**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[0,2,3,1]
    - **T1**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*8
  - perm=[0,2,1,3]
    - **T1**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
  - perm=[0,3,1,2]
    - **T1**: h1*w1<p, w1<8192, h1*c1<p
  - perm=[0,3,2,1]
    - **T1**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1<p*8
  - perm=[1,0,2,3]
    - **T1**: h1*w1<8*p, n1<8192, h1*w1<p
  - perm=[1,0,3,2]
    - **T1**: h1%8=0, c1*h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[1,2,0,3]
    - **T1**: n1*w1<p*8, c1*h1*w1p, w1%8=0
  - perm=[1,2,3,0]
    - **T1**: h1*w1<p, n1<p*8, c1*h1*w1<p*8, n1*w1<p*8

- perm=[1,3,0,2]
  - **T1**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%8=0
- perm=[1,3,2,0]
  - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%8=0
- perm=[2,1,0,3]
  - **T1**: c1<8192, c1*h1*w1<p, n1*w1<p
- perm=[2,1,3,0]
  - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*8, c1<8192, n1*w1%4=0
- perm=[2,0,3,1]
  - **T1**: c1<8192, c1*h1*w1<p
- perm=[2,0,1,3]
  - **T1**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%8=0
- perm=[2,3,1,0]
  - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%8=0
- perm=[2,3,0,1]
  - **T1**: h1*w1<8192, n1*c1<p
- perm=[3,0,2,1]
  - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%8=0
- perm=[3,0,1,2]
  - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%8=0
- perm=[3,2,0,1]
  - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*c1*w1<p
- perm=[3,2,1,0]
  - **T1**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*8, h1%8=0
- perm=[3,1,0,2]
  - **T1**: h1*w1<p, c1*w1<8192, n1*h1<p
- perm=[3,1,2,0]
  - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*h1<p, n1*c1*w1<p

数据类型约束

- **T1**: int16(Tensor), float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.6.46 Sigmoid

给定输入张量，函数 y = 1 / (1 + exp(-x)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.47 Tanh

计算给定输入张量单元的双曲正切

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.48 Softplus

按元素应用 Softplus 函数, y = ln(exp(x) + 1)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.49 HardSigmoid

给定输入张量，函数 y = max(0, min(1, alpha * x + beta)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1/6，beta = 0.5

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.50 HardSwish

按元素应用 HardSwish 函数, y = x * max(0, min(1, alpha * x + beta)) = x * HardSigmoid<alpha, beta>(x), 这里 alpha = 1/6, beta = 0.5

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.51 Elu

给定输入张量，函数 f(x) = alpha * (exp(x) - 1.) for x < 0, f(x) = x for x >= 0 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.52 exSwish

按元素应用 Sigmoid 线性单元函数, Swish 函数也称为 SiLU 函数, y = x * sigmoid(x)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.53 exMish

给定输入张量，函数 mish(x) = x * tanh(softplus(x)) = x * tanh(ln(1 + e^{x})) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.54 exGelu

给定输入张量，函数 $y = x * \Phi(x)$ 按元素应用于输入张量，得到输出张量，当 $\Phi(x)$ 函数设置成 tanh 时，$y = 0.5 * x * (1 + Tanh(\sqrt{\frac{2}{\pi}} * (x + 0.044715 * x^3)))$

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

3.6.55 Where

根据 mask_tensor 获取 x_tensor 或 y_tensor 的值，当 mask_tensor 位置为 **True** 时，取 x_tensor 对应位置的值，否则取 y_tensor 的值。

输入列表

- mask_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- x_tensor : *T2

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子
- y_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- output : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: bool(Tensor)
- **T2**: float16(Tensor)

3.6.56 exConvStreaming

为了减少语音模型的时延，把原始卷积的输入分成若干个时间帧片，将每个时间帧片作为输入，计算卷积，最后将计算结果缓存起来供后续时间帧使用，从而达到音频流式处理的目的。

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 目前支持 width = 1。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**

        * per-layer
        * per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.6.57 exConvStreamingPRelu/LeakyRelu

exConvStreaming 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(exConvStreaming(Input)) 或者 Output =

LeakyRelu(exConvStreaming(Input))

说明及规格限制同exConvStreaming

3.6.58 exGlu

门控线性单元 (Gated Linear Unit) 函数, 其中 a 是输入矩阵的前一半, b 是后一半

$$GLU(a,b) = a \otimes \sigma(b)$$

输入列表

- Input: **T1**
  - **shape**: [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Output: **T1**
  - **shape**: [batch, channel / 2, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- axis: int(默认值 = 1)
  - 分割输入的维度
  - 约束: 仅支持 1

3.6.59 exMatMul

矩阵乘法操作

$$Y = \begin{cases} A \cdot B + C, & \text{if } c_type = \text{"add"} \\ A \cdot & \\ B * C, & \text{if } c_type = \text{"mul"} \end{cases}$$

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, n]
    - $k \in (0, 8192]$
  - **量化支持**
    - per-layer
- B : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer
- C (optional) : **T1**, **T2**

  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)

属性列表

- c_type : strings (默认值“add”)
  - 支持 add 和 mul 可选, 表示 C 是做加法还是乘法

3.6.60 exWindow

exWindow 来源于swin_transformer的 window_partition 和 window_reverse 操作。
原论文中输入特征被划分为多个不重叠的窗口，每个窗口的大小为 window_size × window_size。要求输入和输出特征都为 4 维 shape，在高和宽方向上都进行划分。
pytorch 实现的计算方法如下：

```
def window_partition(x, window_size):
  """
  Args:
    x: (B, C, H, W)
    window_size (int): window size

  Returns:
    windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
  """
  B, C, H, W = x.shape
  x = x.view(B, C, H // window_size, window_size, W // window_size, window_size)
  windows = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, -1, window_size*window_size)
```

(续下页)

(接上页)

```
    return windows

def window_reverse(windows, window_size, H, W):
    """
    Args:
        windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
        window_size (int): Window size
        H (int): Height of image
        W (int): Width of image

    Returns:
        x: (B, C, H, W)
    """
    B,C,_,_ = windows.shape
    x = windows.view(B, C, H // window_size, W // window_size, window_size, window_size)
    x = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, H, W)
    return x
```

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)

属性列表

- mode : **string**
  - **支持模式**: partition, reverse, partition_num_first
    - partition: 参考 window_partition 实现;
    - reverse: 参考 window_reverse 实现;
    - partition_num_first: 与 partition 的区别在于，partition_num_first 的 H,W 按照 num_windows 进行划分，而 partition 的 H,W 按照 window_sizes 进行划分。

- window_sizes : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的大小。定义了每个窗口的高度和宽度。窗口内的注意力计算和特征提取都是基于这个大小。
- num_windows : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的数量。定义了输入特征的高度和宽度被划分为多少个窗口。

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.7 RV1103B/RV1106B

3.7.1 Add

执行元素级二进制加法 (C = A + B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.7.2 AddRelu

Add与Relu融合计算, C = Relu(A + B)

输入列表

- 同Add

输出列表

- 同Add

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.7.3 BatchNormalization

按照论文 https://arxiv.org/abs/1502.03167 中的描述对输入张量进行批量归一化计算

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

属性列表

- epsilon : float（默认值 = 1e-5）
  - 除以标准差时加上防止除 0 的实数
  - $epsilon \in (0, \infty]$
- momentum : float
  - 训练时的滑动平均参数

3.7.4 Concat

将一系列向量在 axis 指定的方向上组合成一个向量，所有向量除 axis 指定的方向外大小必须相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor)

属性列表

- axis int64
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$

3.7.5 Convolution

卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 31]$

  - dilations_w $\in [1, 31]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.6 Depthwise Convolution

深度可分离卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入 width 存在限制，详见模型输入说明。
  - **量化支持**
    - per-layer
- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 8]$
    - kernel_w $\in [1, 8]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 7]$
  - stride_w $\in [1, 7]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$
- group: int
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)

- dilations_h $\in [1, 32]$
- dilations_w $\in [1, 32]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.7 ConvolutionRelu

Convolution 与 Relu 融合计算, Output = Relu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.8 ConvolutionClip

Convolution 与 Clip 融合计算, Output = Clip(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.9 ConvolutionPRelu/LeakyRelu

Convolution 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(Conv(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.10 ConvolutionAdd

Convolution 与 Add 融合计算, Output = Add(Conv(Input0), Input1)

说明及规格限制同Convolution

3.7.11 ConvolutionSigmoid

Convolution 与 Sigmoid 融合计算, Output = Sigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.12 ConvolutionTanh

Convolution 与 Tanh 融合计算, Output = Tanh(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.13 ConvolutionSoftplus

Convolution 与 Softplus 融合计算, Output = Softplus(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.14 ConvolutionHardSigmoid

Convolution 与 HardSigmoid 融合计算, Output = HardSigmoid(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.15 ConvolutionHardSwish

Convolution 与 HardSwish 融合计算, Output = HardSwish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.16 ConvolutionElu

Convolution 与 Elu 融合计算, Output = Elu(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.17 ConvolutionSwish

Convolution 与 Swish 融合计算, Output = Swish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.18 ConvolutionMish

Convolution 与 Mish 融合计算, Output = Mish(Conv(Input))

说明及规格限制同Convolution

3.7.19 ConvTranspose

转置卷积

输入列表

- input_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - width : 当dilated_kernel_h > 1 时, width < 16383。此外, 对首层输入

width 存在限制，详见模型输入说明。

```
- **量化支持**
  - per-layer
```

- weight : **T1**
  - **shape** : [output_channel, input_channel, kernel_h, kernel_w]
    - kernel_h $\in [1, 31]$
    - kernel_w $\in [1, 31]$
  - **量化支持**
    - per-layer
    - per-channel

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

属性列表

- strides: int(strides_h, strides_w)
  - stride_h $\in [1, 8]$
  - stride_w $\in [1, 8]$
- pads: int(pads_top, pads_left, pads_bottom, pads_right)

  设置 pad 时注意:

  不支持 kernel_h * dilations_h - dilations_h - pads_top < 0

  不支持 kernel_w * dilations_w - dilations_w - pads_left < 0

  不支持 stride_h *(height - 1) - pads_top + 1 < output_h

  不支持 stride_w *(width - 1) - pads_left + 1 < output_w
  - pads_top $\in [0, 15]$
  - pads_left $\in [0, 15]$
  - pads_bottom $\in [0, 15]$
  - pads_right $\in [0, 15]$

- group: int
  - group : 仅支持 1, 当且仅当 num_input=num_output 时支持 num_output
- dilations: int(dilations_h, dilations_w)
  - dilations_h $\in [1, 32]$
  - dilations_w $\in [1, 32]$
  - 当 dilation 不等于 (1, 1) 时，只支持 kernel=(1,1)

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.20 ConvTranposeRelu

ConvTranpose 与 Relu 融合计算, Output = Relu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.7.21 ConvTranposeClip

ConvTranpose 与 Clip 融合计算, Output = Clip(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.7.22 ConvTranposePRelu/LeakyRelu

ConvTranpose 与 PRelu/LeakyRelu 融合计算, Output = PRelu(ConvTranpose(Input)) 或者 Output = LeakyRelu(ConvTranpose(Input))

说明及规格限制同ConvTranspose

3.7.23 Div

执行元素级二进制除法 (C = A / B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]
- B : **T1**, **T2**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: float16(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.7.24 Expand

根据给定的 shape 和广播规则广播输入张量。广播规则类似于 numpy.array(input) * numpy.ones(shape)：维度右对齐；两个对应维度必须具有相同的值，或者其中一个等于 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
- shape : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

广播约束

- [b, c, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, 1, 1, w]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192]$
- [b, c, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$
- [b, 1, h, 1]->[b, c, h, w], $w \in [1, 8192]$

- [b, c, 1, 1]->[b, c, h, w], $h \in [1, 8192], w \in [1, 8192]$

3.7.25 Max

计算输入张量的元素级最大值

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子
- B : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 支持任意维度广播操作
    - 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.7.26 Mul

执行元素级二进制乘法 (C = A * B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer
      - **广播支持**
        * 支持任意维度广播操作
        * 广播约束同Expand算子
  - B : **T1**, **T2**
    - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - **量化支持**
      * per-layer
    - **广播支持**
      * 支持任意维度广播操作
      * 广播约束同Expand算子

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.7.27 MulRelu

Mul与Relu融合计算, C = Relu(A * B)

输入列表

- 同Mul

输出列表

- 同Mul

其他支持

- **多核联合**: 支持

3.7.28 Pad

给定一个包含要填充的数据的张量 (data), 包含轴的开始和结束填充数值的张量 (pads), 模式 (mode), 常量数值 (constant_value), 生成一个填充张量 (output)

输入列表

- data : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

  - **量化支持**
    - per-layer
- pads : **T2**
  - **shape** : [batch_begin, channel_begin, height_begin, width_begin, batch_end, channel_end, height_end, width_end]
- constant_value (optional): **T3**
  - **shape** : [1]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)
- **T3**: float(Scalar), int8(Scalar), float16(Scalar)

属性列表

- mode : **string**(默认值 constant)
  - **支持模式**: constant, reflect
    - constant 无限制
    - reflect channel $\in (0, 8192]$, height $\in (0, 8192]$, width $\in (0, 8176]$

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.7.29 MaxPool

MaxPool 消耗输入张量 X 并根据内核大小、步幅大小和 pad 长度在张量上应用最大池化。最大池化包括根据内核大小计算输入张量子集的所有值的最大值，并将数据下采样到输出张量 Y 中以进行进一步处理。输出空间形状的计算方式有所不同，具体取决于是否使用显式填充（在使用 pads 的情况下）或使用自动填充（在使用 auto_pad 的情况下）。仅使用显式填充

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    - $channel \in (0, 8192]$
    - $height \in (0, 7]$

        * $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.7.30 GlobalMaxPool

GlobalMaxPool 使用输入张量 X 并对同一通道中的值应用最大池化。这相当于 MaxPool 的 kernel_shape 大小等于 input 的空间维度。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
    * $channel \in (0, 8192]$
    * $height \in (0, 7]$
    * $width \in (0, 7]$

输出列表

- output : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]

属性列表

- kernel_shape: int64(kernel_h, kernel_w)
  - kernel_h $\in (0, 7]$
  - kernel_w $\in (0, 7]$
- auto_pad: string
  - pad 的方式: 仅支持 NOTSET
- ceil_mode: int64
  - 使用 ceil 或 floor 的方式计算输出的 shape : 不支持
- strides : int64(strides_h, strides_w)
  - strides_h $\in (0, 8]$
  - strides_w $\in (0, 8]$
- count_include_pad : int64[]
  - count_include_pad 是否包含 pad 数值进行计算: 1
- pad : int64(pad_top, pad_left, pad_bottom, pad_right)
  - pad_top $\in [0, 7]$
  - pad_left $\in [0, 7]$
  - pad_bottom $\in [0, 7]$
  - pad_right $\in [0, 7]$

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: float(Scalar)

3.7.31 AveragePool

- 不支持 (工具端转换成卷积实现)

3.7.32 GlobalAveragePool

- 不支持 (工具端转换成卷积实现)

3.7.33 Relu

将输入张量的负值设为零，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.7.34 Clip/ReLU6

将输入张量的值裁剪到 [0, 6] 范围内

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.7.35 PRelu

将输入张量的负值按可学习参数缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer/per-channel

属性列表

- slope : **PRelu 系数**
  - 仅支持单个标量或 C 维度系数

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.7.36 LeakyRelu

将输入张量的负值按固定比例缩放，正值保持不变

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - 无

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**

        * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.7.37 Reshape

在不改变输入数据和元素数量的情况下，返回一个具有指定形状的张量。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

属性列表

- shape : int
  - 指定输出张量的形状

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持

3.7.38 Resize

调整输入张量的大小。一般来说，它将输出张量中的每个值计算为输入张量中邻域（即采样位置）的加权平均值

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
- roi (optional) : **T2**

  - 目前暂不支持
- scales (optional) : **T2**
  - 沿每个维度的缩放比例数组
- sizes (optional) : **T3**
  - 输出张量的目标大小

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)
- **T3**: int64(Tensor)

属性列表

- antialias : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- axes : int[]
  - 目前不支持设置
- coordinate_transformation_mode : strings（默认值为”half_pixel”）
  - 目前仅支持 half_pixel，pytorch_half_pixel，align_corners 三种
- cubic_coeff_a : float（默认为-0.75）
  - 目前不支持设置
- exclude_outside : int（默认值为 0）
  - 目前不支持设置
- extrapolation_value : float（默认为 0）
  - 目前不支持设置
- keep_aspect_ratio_policy : strings（默认值为”stretch”）
  - 目前不支持设置
- mode : strings（默认值为”nearest”）
  - 目前仅支持 nearest 和 linear 两种可配置
- nearest_mode : strings（默认值为”round_prefer_floor”）
  - 目前不支持设置

支持说明

目前仅支持宽高方向的整数倍缩放, 且缩放倍数为 2-8 的整数倍, 如果是 (1, c, 1, 1) 则支持放大到 (1, c, h, w)

3.7.39 Slice

获得当前向量的一个切片，具体规则和numpy切片相同

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor)

属性列表

- starts: int(Tensor)
  - 切分的起始位置: 无限制
- ends : int(Tensor)
  - 切分的终止位置: 无限制
- axes : int(Tensor)
  - 选取切分的轴: 支持任意 0~3 轴，支持同时多轴选择
- steps : int(Tensor)
  - 选取切分对应轴的步长
  - 当 height * width == 1 && channel % subc == 0 && starts[1] % subc == 0 && ends[1] % subc == 0 && steps[1] <= subc 时, steps 可以不为 1，否则只有 steps == [1,1,1,1] 时，才可通过 NPU 运行 Slice OP

3.7.40 Softmax

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{Softmax}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

    受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

3.7.41 exSoftmax13

该运算符计算给定输入的归一化指数值：

$$\text{exSoftmax13}(input, axis) = \frac{\exp(input - \max(input, axis))}{\sum_{axis} \exp(input - \max(input, axis))}$$

“axis”属性表示 Softmax 执行的维度。输出张量具有相同的形状并包含相应输入的 Softmax 值。

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

    受限于 tranpose 的规格限制

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

属性列表

- axis: int64
  - 做 softmax 的轴: 1,3，即 channel 和 width 方向

3.7.42 exSoftmaxMask

- 尚不支持

3.7.43 Split

将向量沿着 axis 方向分成 num_outputs 个向量，split 用于指定切分后向量在 axis 方向上的大小

输入列表

- input_tensor : **T**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T**
  - 一或多个输出向量，由 num_outputs 属性决定
  - **shape** : 根据切分情况决定
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T**: int8(Tensor)

属性列表

- axis :int
  - $axis \in \{0, 1, 2, 3\}$
- num_outputs :int
- split : int(Tensor)

3.7.44 Sub

- 执行元素级二进制减法 (C = A - B) , 支持多向 Numpy 样式的广播

输入列表

- A : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**
    - [b, c, 1, 1]
    - [scalar]
- B : **T1**, **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer
  - **广播支持**

        * [b, c, 1, 1]
        * [scalar]

输出列表

- C : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(const Tensor)

3.7.45 Tile

通过平铺给定的张量构造张量, 这与 Numpy 中的函数 tile 相同，但没有广播

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
- repeats : **T2**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor), float16(Tensor)
- **T2**: int64(Tensor)

3.7.46 Transpose

对输入张量进行转置

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [n1, c1, h1, w1]
    * 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**

        * per-layer

输出列表

- Y : **T1**, **T2**
  - **shape** : [n2, c2, h2, w2]
    * 详细约束规则见属性列表
  - **量化支持**
    * per-layer

属性列表

- perm 转置的轴顺序:

  不同 perm 参数限制如下：(其中 p=268435456, q=65536)
  - perm=[0,1,2,3]
    * 无限制
  - perm=[0,1,3,2]
    * **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    * **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[0,2,3,1]
    * **T1**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*16
    * **T2**: c1<8192, h1*w1%8=0，w1*c1<p*8
  - perm=[0,2,1,3]
    * **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
    * **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1*w1<p
  - perm=[0,3,1,2]
    * **T1**, **T2**: h1*w1<p, w1<8192, h1*c1<p
  - perm=[0,3,2,1]
    * **T1**: h1%16=0, h1*w1<16*p, h1*w1<2*q, c1<p*16
    * **T2**: h1%8=0, h1*w1<8*p, h1*w1<2*q, c1<p*8
  - perm=[1,0,2,3]
    * **T1**: h1*w1<16*p, n1<8192, h1*w1<p
    * **T2**: h1*w1<8*p, n1<8192, h1*w1<p
  - perm=[1,0,3,2]
    * **T1**: h1%16=0, c1*h1*w1<16*p, h1*w1<2*q
    * **T2**: h1%8=0, c1*h1*w1<8*p, h1*w1<2*q
  - perm=[1,2,0,3]
    * **T1**: n1*w1<p*16, c1*h1*w1<p, w1%16=0
    * **T2**: n1*w1<p*8, c1*h1*w1p, w1%8=0
  - perm=[1,2,3,0]
    * **T1**: h1*w1<p, n1<p*16, c1*h1*w1<p*16, n1*w1<p*16
    * **T2**: h1*w1<p, n1<p*8, c1*h1*w1<p*8, n1*w1<p*8
  - perm=[1,3,0,2]

    - **T1**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%16=0
    - **T2**: c1*w1<8192, n1*h1<p, w1%8=0
  - perm=[1,3,2,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*h1<p, w1<8192, w1%8=0
  - perm=[2,1,0,3]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p, n1*w1<p
  - perm=[2,1,3,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*16, c1<8192, n1*w1%4=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*w1<p*8, c1<8192, n1*w1%4=0
  - perm=[2,0,3,1]
    - **T1**, **T2**: c1<8192, c1*h1*w1<p
  - perm=[2,0,1,3]
    - **T1**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%16=0
    - **T2**: n1*c1*h1*w1<p, h1*w1%8=0
  - perm=[2,3,1,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, n1*c1<p, h1*w1<8192, h1*w1%8=0
  - perm=[2,3,0,1]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<8192, n1*c1<p
  - perm=[3,0,2,1]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%16=0
    - **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*w1%8=0
  - perm=[3,0,1,2]
    - **T1**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%16=0
    - **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, c1*h1<p, n1*w1<8192, n1*h1*w1%8=0
  - perm=[3,2,0,1]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*c1*w1<p
  - perm=[3,2,1,0]
    - **T1**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*16, h1%16=0
    - **T2**: c1*h1*w1<p, h1*w1<8192, 2*h1*w1<q, n1*c1<p*8, h1%8=0
  - perm=[3,1,0,2]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, c1*w1<8192, n1*h1<p
  - perm=[3,1,2,0]
    - **T1**, **T2**: h1*w1<p, n1*c1<8192, n1*h1<p, n1*c1*w1<p

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: int16(Tensor)

其他支持

- **多核联合**: 暂不支持

3.7.47 Sigmoid

给定输入张量，函数 y = 1 / (1 + exp(-x)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.48 Tanh

计算给定输入张量单元的双曲正切

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.49 Softplus

按元素应用 Softplus 函数, y = ln(exp(x) + 1)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.50 HardSigmoid

给定输入张量，函数 y = max(0, min(1, alpha * x + beta)) 按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1/6，beta =

0.5

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.51 HardSwish

按元素应用 HardSwish 函数, y = x * max(0, min(1, alpha * x + beta)) = x * HardSigmoid<alpha, beta>(x), 这里 alpha = 1/6,

beta = 0.5

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.52 Elu

给定输入张量，函数 f(x) = alpha * (exp(x) - 1.) for x < 0, f(x) = x for x >= 0

按元素应用于输入张量，得到输出张量，这里 alpha = 1

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.53 exSwish

按元素应用 Sigmoid 线性单元函数, Swish 函数也称为 SiLU 函数, y = x * sigmoid(x)

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.54 exMish

给定输入张量，函数 mish(x) = x * tanh(softplus(x)) = x * tanh(ln(1 + e^{x})) 按元素应用于输入张量，得到输出张量

输入列表

- input : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.55 exGelu

给定输入张量，函数 $y = x * \Phi(x)$ 按元素应用于输入张量，得到输出张量，当 $\Phi(x)$ 函数设置成 tanh 时，$ y =

0.5 * x * (1 + Tanh(\sqrt{\frac{2}{\pi}} * (x + 0.044715 * x^3))) $

输入列表

- input : **T1**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

输出列表

- output : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

3.7.56 Where

根据 mask_tensor 获取 x_tensor 或 y_tensor 的值，当 mask_tensor 位置为 **True** 时，取 x_tensor 对应位置的值，否则取 y_tensor 的值。

输入列表

- mask_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    * 广播约束同Expand算子
- x_tensor : *T2
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    * 广播约束同Expand算子
- y_tensor : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
  - **广播约束**
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- output : **T2**

  - **shape** : [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**
    - per-layer

数据类型约束

- **T1**: bool(Tensor)
- **T2**: int8(Tensor)

3.7.57 exGlu

门控线性单元 (Gated Linear Unit) 函数, 其中 a 是输入矩阵的前一半, b 是后一半

$$GLU(a, b) = a \otimes \sigma(b)$$

输入列表

- Input: **T1**
  - **shape**: [batch, channel, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

输出列表

- Output: **T1**
  - **shape**: [batch, channel / 2, height, width]
  - **量化支持**: per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

属性列表

- axis: int(默认值 = 1)
  - 分割输入的维度
  - 约束: 仅支持 1

3.7.58 exMatMul

矩阵乘法操作

$$\mathrm{Y} = \begin{cases} \mathrm{A} \cdot \mathrm{B} + \mathrm{C}, & \text{if } c_type = \text{" add"} \\ \mathrm{A} \cdot \mathrm{B} * \mathrm{C}, & \text{if } c_type = \text{" mul"} \end{cases}$$

输入列表

- A : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, n]
    - $k \in (0, 8192]$
  - **量化支持**

        * per-layer
- B : **T1**
  - **shape** : [b, k, 1, m]
  - **量化支持**
    * per-layer
- C (optional) : **T1**, **T2**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    * per-layer
  - **广播支持**
    * 支持任意维度广播操作
    * 广播约束同Expand算子

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [b, n, 1, m]
  - **量化支持**
    * per-layer

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)
- **T2**: float(Tensor)

属性列表

- c_type : strings (默认值“add”)
  - 支持 add 和 mul 可选, 表示 C 是做加法还是乘法

3.7.59 exWindow

exWindow 来源于swin_transformer的 window_partition 和 window_reverse 操作。
原论文中输入特征被划分为多个不重叠的窗口，每个窗口的大小为 window_size × window_size。要求输入和输出特征都为 4 维 shape，在高和宽方向上都进行划分。
pytorch 实现的计算方法如下：

```
def window_partition(x, window_size):
  """
  Args:
    x: (B, C, H, W)
    window_size (int): window size

  Returns:
```

(续下页)

(接上页)

```
    windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
  """
  B, C, H, W = x.shape
  x = x.view(B, C, H // window_size, window_size, W // window_size, window_size)
  windows = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, -1, window_size*window_size)
  return windows

def window_reverse(windows, window_size, H, W):
  """
  Args:
    windows: (B, C, num_windows*num_windows, window_size*window_size)
    window_size (int): Window size
    H (int): Height of image
    W (int): Width of image

  Returns:
    x: (B, C, H, W)
  """
  B,C,_,_ = windows.shape
  x = windows.view(B, C, H // window_size, W // window_size, window_size, window_size)
  x = x.permute(0, 1, 2, 4, 3, 5).contiguous().view(B, C, H, W)
  return x
```

输入列表

- X : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

输出列表

- Y : **T1**
  - **shape** : [batch, channel, height, width]

数据类型约束

- **T1**: int8(Tensor)

属性列表

- mode : **string**
  - **支持模式**: partition, reverse, partition_num_first
    - partition: 参考 window_partition 实现;
    - reverse: 参考 window_reverse 实现;
    - partition_num_first: 与 partition 的区别在于，partition_num_first 的 H,W 按照 num_windows 进行划分，而 partition 的 H,W 按照 window_sizes 进行划分。
- window_sizes : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的大小。定义了每个窗口的高度和宽度。窗口内的注意力计算和特征提取都是基于这个大小。
- num_windows : **list of ints**
  - 2 维向量, 窗口的数量。定义了输入特征的高度和宽度被划分为多少个窗口。

其他支持

- **多核联合**: 尚不支持
- 3566/3568 OP 规格介绍
- 3588 OP 规格介绍
- 3562 OP 规格介绍
- 1103/1106 OP 规格介绍
- 3576/RV1126B OP 规格介绍
- 2118 OP 规格介绍
- 1103B/1106B OP 规格介绍

CHAPTER 4

CPU OPs 规格介绍

4.1 注:

- RK2118 不支持所有 CPU 算子
- RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B 仅支持部分 CPU 算子如下
  - Concat, DataConvert, Div, exLayerNorm, Exp, Gather, ReduceL2, ReduceMax, Reshape, ScatterND, Softmax, Pow

4.2 Add

–**描述**: 加法操作

–**规格约束**: 无限制

4.3 AveragePool

–**描述**: 平均池化

–**规格约束**: 无限制

4.4 ArgMin

–**描述**: 取最小值的 index
–**规格约束**: 无限制

4.5 ArgMax

–**描述**: 取最大值的 index
–**规格约束**: 无限制

4.6 BatchNormalization

–**描述**: 批量归一化
–**规格约束**: 无限制

4.7 Cast

–**描述**: 数据类型转换
–**规格约束**
SRC 支持: float32/bool/int8/float16/int32/int64
DST 支持: float32/int8/int32/float16

4.8 Clip

–**描述**: 数据截断激活层
–**规格约束**: 无限制

4.9 Concat

–**描述**: 合并操作
–**规格约束**: axis 仅支持 {0,1, 2, 3}

4.10 Convolution

–**描述**: 卷积操作
–**规格约束**: 无限制

4.11 ConvTranspose/Deconvolution

–**描述**: 转置卷积
–**规格约束**: 无限制

4.12 ConvTransposePad

–**描述**: 组合 OP
–**规格约束**: 无限制

4.13 Cos

–**描述**: 余弦函数
–**规格约束**: 无限制

4.14 DataConvert

–**描述**: 数据类型转换
–**规格约束**: 仅支持 bool/int8/float 类型转换

4.15 DepthToSpace

–**描述**: 通道方向空间方向转换
–**规格约束**: 无限制

4.16 Div

–**描述**: 除法操作
–**规格约束**: 无限制

4.17 Equal

–**描述**: 等于
–**规格约束**: 无限制

4.18 Exp

–**描述**: 指数函数
–**规格约束**: 无限制

4.19 Flatten

–**描述**: 拉平操作
–**规格约束**: 无限制

4.20 Gather

–**描述**: 聚集操作
–**规格约束**: 无限制

4.21 Greater

–**描述**: 大于
–**规格约束**: 无限制

4.22 GreaterOrEqual

–**描述**: 大等于
–**规格约束**: 无限制

4.23 GRU

–**描述**: 门控循环单元
–**规格约束**: 无限制

4.24 exGRU

–**描述**: 门控循环单元
–**规格约束**: 无限制
–**说明**: ONNX 扩展算子

4.25 exHardSwish

–**描述**: 激活函数
–**规格约束**: 无限制
–**说明**: ONNX 扩展算子

4.26 InstanceNormalization

–**描述**: 单例归一化
–**规格约束**: 无限制

4.27 exLayerNorm

–**描述**: 层归一化
–**规格约束**: 无限制
–**说明**: ONNX 扩展算子

4.28 Less

–**描述**: 小于
–**规格约束**: 无限制

4.29 LessOrEqual

–**描述**: 小等于
–**规格约束**: 无限制

4.30 LogSoftmax

–**描述**: 激活函数
–**规格约束**: batchsize 仅支持 1

4.31 LpNormalization

–**描述**: Lp 归一化
–**规格约束**: 无限制

4.32 exLRN

–**描述**: 局部响应归一化
–**规格约束**: 无限制
–**说明**: ONNX 扩展算子

4.33 MatMul

–**描述**: 多维矩阵相乘
–**规格约束**: 无限制 (支持四维 x 四维、四维 x 三维计算)

4.34 Max

–**描述**: 取最大值
–**规格约束**: 无限制

4.35 MaxPool

–**描述**: 最大池化
–**规格约束**: 无限制

4.36 MaxRoiPool

–**描述**: 区域最大池化
–**规格约束**: 无限制

4.37 MaxUnpool

–**描述**: 反向最大池化
–**规格约束**: 无限制

4.38 exMish

–**描述**: 激活函数
–**规格约束**: 无限制
–**说明**: ONNX 扩展算子

4.39 Min

–**描述**: 取最小值
–**规格约束**: 无限制

4.40 Mul

–**描述**: 乘法
–**规格约束**: 无限制

4.41 Pad

–**描述**: 填充
–**规格约束**: 无限制

4.42 Pow

–**描述**: 指数计算
–**规格约束**: 无限制

4.43 exProposal

–**描述**: 区域提议网络
–**规格约束**: batchsize 仅支持 1
–**说明**: ONNX 扩展算子

4.44 ReduceMax

–**描述**: 沿指定维度计算 Max
–**规格约束**: 输出维度不能超过 4 维

4.45 ReduceMean

–**描述**: 沿指定维度计算 Mean
–**规格约束**: 输出维度不能超过 4 维

4.46 ReduceSum

–**描述**: 沿指定维度计算 Sum
–**规格约束**: 输出维度不能超过 4 维

4.47 ReduceMin

–**描述**: 沿指定维度计算 Min
–**规格约束**: 输出维度不能超过 4 维

4.48 Reorg

–**描述**: 数据重排
–**规格约束**: 无限制

4.49 Reshape

–**描述**: 数据形状改变
–**规格约束**: 无限制

4.50 Resize

–**描述**: 数据宽高方向缩放
–**规格约束**: 支持插值方式 bilinear; nearest2d

4.51 ReverseSequence

–**描述**: 序列翻转
–**规格约束**: 无限制

4.52 exRMSNorm

–**描述**: 均方根归一化
–**规格约束**: 无限制
–**说明**: ONNX 扩展算子

4.53 RoiAlign

–**描述**: 区域对齐池化
–**规格约束**: 仅支持 Avg Pool Mode,batchsize 仅支持 1

4.54 ScatterND

–**描述**: N 维索引取数
–**规格约束**: 无限制

4.55 Sin

–**描述**: 正弦函数
–**规格约束**: 无限制

4.56 Slice

–**描述**: 切片操作
–**规格约束**: batchsize 仅支持 1

4.57 Softmax

–**描述**: 激活函数
–**规格约束**: batchsize 仅支持 1
–**说明**: 与 ONNX OPSET 11 规范一致

4.58 exSoftmax13

–**描述**: 激活函数
–**规格约束**: batchsize 仅支持 1
–**说明**: ONNX 扩展算子，与 ONNX OPSET 13 规范一致

4.59 SpaceToDetph

–**描述**: 空间方向向通道方向转换
–**规格约束**: 无限制

4.60 Split

-**描述**: 拆分数据
-**规格约束**: 无限制

4.61 Sqrt

-**描述**: 求平方根
-**规格约束**: 无限制

4.62 Squeeze

-**描述**: 压缩数据维度
-**规格约束**: 无限制

4.63 Sub

-**描述**: 减法
-**规格约束**: 无限制

4.64 Tanh

-**描述**: 双曲正切函数
-**规格约束**: 无限制

4.65 Tile

-**描述**: 扩充拷贝数据
-**规格约束**: batchsize 仅支持 1, 不支持 broadcasting

4.66 Transpose

-**描述**: 转置计算
-**规格约束**: 无限制

4.67 Upsample

–**描述**: 上采样
–**规格约束**: 支持插值方式 bilinear; nearest2d

4.68 Not

–**描述**: 按元素取非
–**规格约束**: 无限制

4.69 where

–**描述**: 通过 mask 取数
–**规格约束**: 无限制

4.70 Erf

–**描述**: 误差函数
–**规格约束**: 无限制

4.71 Floor

–**描述**: 向下取整函数
–**规格约束**: 无限制

4.72 Mod

–**描述**: 取模函数
–**规格约束**: 无限制

4.73 exMeanVarianceNormalization

–**描述**: 均方差归一化函数
–**规格约束**: 无限制

4.74 And

–**描述**: 与函数
–**规格约束**: 无限制

4.75 GatherElements

–**描述**: 元素收集函数
–**规格约束**: 无限制

4.76 Log

–**描述**: Log 函数
–**规格约束**: 无限制

4.77 exDataConvert

–**描述**: 精度转换
–**规格约束**: 无限制

4.78 SpaceToDepth

–**描述**: 维度变换
–**规格约束**: 无限制

4.79 SoftmaxMask

–**描述**: where 融合 softmax 的激活函数
–**规格约束**: 无限制

4.80 TransposeReshape

–**描述**: 组合 OP
–**规格约束**: 无限制

4.81 ReshapeTranspose

–**描述**: 组合 OP
–**规格约束**: 无限制

4.82 ReduceL2

–**描述**: 沿某一轴的 L2 范数
–**规格约束**: 无限制

4.83 LayerNormalization

–**描述**: 层标准化
–**规格约束**: 无限制

4.84 PassThrough

–**描述**: 直接连接
–**规格约束**: 无限制

4.85 Expand

–**描述**: 张量数据复制或扩展
–**规格约束**: 无限制

4.86 Sigmoid

–**描述**: 激活函数
–**规格约束**: 无限制

4.87 Tanh

–**描述**: 三角函数
–**规格约束**: 无限制

4.88 Cos

–**描述**: 三角函数

–**规格约束**: 无限制

4.89 Sin

–**描述**: 三角函数

–**规格约束**: 无限制

4.90 exSwish

–**描述**: 激活函数

–**规格约束**: 无限制

4.91 exGlu

–**描述**: 激活函数

–**规格约束**: 无限制

4.92 exGelu

–**描述**: 激活函数

–**规格约束**: 无限制

4.93 exWindow

–**描述**: exWindow 来源于 Swin-Transformer 的 window_partition 和 window_reverse 操作

–**规格约束**: 无限制

4.94 exNorm

–**描述**: 当 mode 设置为 ‘pixel‘时，exNorm 将使用 PixelNorm 进行归一化。mode 缺省时，exNorm 默认使用 LayerNorm 进行归一化。

–**规格约束**: 无限制

4.95 Round

–**描述**: 数据饱和
–**规格约束**: 无限制

4.96 TopK

–**描述**: 获取数值排行前 K 个数据
–**规格约束**: 无限制

4.97 exSwooshR

–**描述**: 激活函数
–**规格约束**: 无限制

4.98 exSwooshL

–**描述**: 激活函数
–**规格约束**: 无限制

4.99 OneHot

–**描述**: 独热编码
–**规格约束**: 无限制

4.100 Cumsum

–**描述**: 指定维度上进行累加
–**规格约束**: 无限制

CHAPTER 5

GPU OPs 规格介绍

5.1 注:

- RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B/RV1126B/RK2118 不支持 GPU 算子
- RK356X 暂未支持 GridSample, exGelu

GridSample —

–**描述**: 插值采样

–**规格约束**: 仅支持 FP16, 插值算法仅支持’bilinear’, padding_mode 仅支持’zeros’

5.2 GRU

–**描述**: 门控循环单元

–**规格约束**: 仅支持 hidden_size 是 4 对齐的情况, 不支持 input_size 和 hidden_size 小于 4 的情况

5.3 exGelu

–**描述**: 激活函数

–**规格约束**: 暂支持 Int8 实现

CHAPTER 6

模型输入输出限制说明

6.1 模型输入限制说明

1. 该对齐约束仅针对零拷贝 API，普通 API 无此对齐约束
2. 输入宽的对齐要求可从零拷贝 API 中的 w_stride 属性查询到，注意:w_stride 不支持更改
3. 仅对输入宽 (width) 在不同的通道 (channel) 条件下有对齐要求，其他无约束
4. 若输入不需要 mean 和 scale，需要将 mean 和 scale 配置为 0 和 1
5. 若通道 (channel)> 4，则 mean/scale 将统一使用第一个数值，即 mean[0] 和 scale[0]
6. 若首层为浮点类型则没有 quant 操作
7. RV1106/RV1103/RV1103B 不支持 CPU 的 mean/scale/quant 操作
8. 详细的用法请参考《Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_SDK》

6.1.1 RK3566/RK3568

芯片平台	模型首层精度类型	输入维度	首层设置输入数据类型	mean/scale/quant后端实现设备	输入宽（width）对齐要求单位：元素个数		输入宽（width）大小限制	
					当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4	当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4
RK3566/3568	int8	4 维度	uint8	NPU	8	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h < 1024*N 2. 2. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128) Depthwise Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 4096) ConvTranspose/Deconvolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128)	无限制
			int8					
			float16	CPU				
			其他类型输入对齐要求可能变动					
	float16		uint8	CPU	4	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h < 1024*N 2. 2. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128) Depthwise Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 4096) ConvTranspose/Deconvolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128)	无限制
			int8					
			float16					
			其他类型输入对齐要求可能变动					
	无限制	非 4 维	非限制	CPU	1	1	无限制	无限制

6.1.2 RK3588

芯片平台	模型首层精度类型	输入维度	首层设置输入数据类型	mean/scale/quant后端实现设备	输入宽（width）对齐要求单位：元素个数		输入宽（width）大小限制	
					当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4	当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4
RK3588	int8	4 维度	uint8	NPU	16	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h <= 2048 * N 2. width <= 8192 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 12 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 3) Depthwise Convolution: N = 12 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 2048), 3) ConvTranspose/Deconvolution: N = 12 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 3)	无限制
			int8					
			float16	CPU				
			其他类型输入对齐要求可能变动					
	float16		uint8	CPU	8	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h <= 1024 * N 2. width <= 8192 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 12 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 3) Depthwise Convolution: N = 12 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 2048), 3) ConvTranspose/Deconvolution: N = 12 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 3)	无限制
			int8					
			float16					
			其他类型输入对齐要求可能变动					
	无限制	非 4 维	非限制	CPU	1	1	无限制	无限制

6.1.3 RV1103/RV1106

芯片平台	模型首层精度类型	输入维度	首层设置输入数据类型	mean/scale/quant后端实现设备	输入宽（width）对齐要求单位：元素个数		输入宽（width）大小限制	
					当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4	当输入通道（channel）为 1,3,4（声明见注释 9）	当输入通道（channel）非 1,3,4
RV1103/1106	int8	4 维度	uint8	NPU	16	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h <= 2048 * N 2. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2) Depthwise Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 4096) ConvTranspose/Deconvolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2)	无限制

6.1.4 RK3562

芯片平台	模型首层精度类型	输入维度	首层设置输入数据类型	mean/scale/quant后端实现设备	输入宽（width）对齐要求单位：元素个数		输入宽（width）大小限制	
					当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4	当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4
RK3562	int8	4 维度	uint8	NPU	16	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h <= 2048 * N 2. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2) Depthwise Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 4096) ConvTranspose/Deconvolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2)	无限制
			int8					
			float16	CPU				
			其他类型输入对齐要求可能变动					
	float16		uint8	CPU	8	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h <= 2048 * N 2. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2) Depthwise Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 4096) ConvTranspose/Deconvolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2)	无限制
			int8					
			float16					
			其他类型输入对齐要求可能变动					
	无限制	非 4 维	非限制	CPU	1	1	无限制	无限制

6.1.5 RK3576/RV1126B

芯片平台	模型首层精度类型	输入维度	首层设置输入数据类型	mean/scale/quant后端实现设备	输入宽（width）对齐要求 单位：元素个数		输入宽（width）大小限制	
					当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4	当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4
RK3576 / RV1126B	int8	4 维度	uint8	NPU	16	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h <= 2048 * N 2. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2) Depthwise Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 2048) ConvTranspose/Deconvolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2)	无限制
			int8					
			float16	CPU				
			其他类型输入对齐要求可能变动					
	float16		uint8	CPU	8	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h <= 2048 * N 2. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2) Depthwise Convolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 2048), 3) ConvTranspose/Deconvolution: N = 12 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2)	无限制
			int8					
			float16					
			其他类型输入对齐要求可能变动					
	无限制	非 4 维	非限制	CPU	1	1	无限制	无限制

6.1.6 RK2118

芯片平台	模型首层精度类型	输入维度	首层设置输入数据类型	mean/scale/quant后端实现设备	输入宽(width)对齐要求单位：元素个数		输入宽（width）大小限制	
					当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4	当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4
RK2118	float16	4 维度	float16	CPU	4	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 3. width * dilation_kernel_h <= 2048 * N 4. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2) Depthwise Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 4096) ConvTranspose/Deconvolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2)	无限制
		非 4 维			1	1		

6.1.7 RV1103B

芯片平台	模型首层精度类型	输入维度	首层设置输入数据类型	mean/scale/quant后端实现设备	输入宽（width）对齐要求 单位：元素个数		输入宽（width）大小限制	
					当输入通道（channel）为 1,3,4	当输入通道（channel）非 1,3,4	当输入通道（channel）为 1,3,4（声明见注释 9）	当输入通道（channel）非 1,3,4
RV1103B/ RV1106B	int8	4 维度	uint8	NPU	8	1	各卷积类型的 width/kernel_h/kernel_w 需要满足以下两式： 1. width * dilation_kernel_h <= 2048 * N 2. width <= 4096 其中 N 必须为 1 到 7 的整数，超出范围的卷积不受支持，各卷积类型 N 的计算方式如下： Convolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2) Depthwise Convolution: N = 8 - CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 4096) ConvTranspose/Deconvolution: N = 8 - MAX(CEIL((dilation_kernel_h * dilation_kernel_w) / 128), 2)	无限制
			int8					

6.2 模型输出限制说明

1. 如果输出 tensor 类型是 NHWC 的，输出转换是 NPU 实现的输出，则有对齐要求，CPU 实现的没有对齐要求。
2. 输出精度类型 int8/float16 表示模型最后一层原始输出的数据类型。
3. NCHW 输出，如果是 NPU 实现采用零拷贝接口则输出内存开辟的 size 以 query 出来的 size 为准。
4. NC1HWC2 输出，输出内存开辟的 size 以 query 出来的 size 为准。

6.2.1 RK3566/RK3568

芯片平台	模型输出精度类型	输出维度	设置输出 Layout	Channel 对齐要求	H*W 对齐要求
RK3566/RK3568	int8	4 维度	NCHW	无	无
			NHWC	8 对齐	无
			NC1HWC2	最后一层卷积类算子，16 对齐，最后一层非卷积类算子 8 对齐	H*W 要 4 对齐
			UNDEFINE	无	无
	float16		NCHW	无	无
			NHWC	4 对齐	
			NC1HWC2	最后一层卷积类算子，8 对齐，最后一层非卷积类算子 4 对齐	H*W 要 4 对齐
			UNDEFINE	无	无
	无限制	非 4 维度	UNDEFINE	无	无

6.2.2 RK3588

芯片平台	模型输出精度类型	输出维度	设置输出 Layout	Channel 对齐要求	H*W 对齐要求
RK3588	int8	4 维度	NCHW	无	无
			NHWC	16 对齐	无
			NC1HWC2	最后一层卷积类算子，32 对齐，最后一层非卷积类算子 16 对齐	H*W 要 4 对齐
			UNDEFINE	无	无
	float16		NCHW	无	无
			NHWC	8 对齐	无
			NC1HWC2	最后一层卷积类算子，16 对齐，最后一层非卷积类算子 8 对齐	H*W 要 4 对齐
			UNDEFINE	无	无
	无限制	非 4 维度	UNDEFINE	无	无

6.2.3 RV1103/RV1106

芯片平台	模型输出精度类型	输出维度	设置输出Layout	Channel 对齐要求	H*W 对齐要求
RV1103/RV1106	int8	4 维度	NC1HWC2	最后一层卷积类算子，32 对齐，最后一层非卷积类算子 16 对齐	H*W 要 4 对齐
			NHWC	无	无

6.2.4 RK3562

芯片平台	模型输出精度类型	输出维度	设置输出Layout	Channel 对齐要求	H*W 对齐要求
RK3562	int8	4 维度	NCHW	无	无
			NHWC	无	无
			NC1HWC2	最后一层卷积类算子，32 对齐，最后一层非卷积类算子 16 对齐	H*W 要 4 对齐
			UNDEFINE	无	无
	float16		NCHW	无	无
			NHWC	无	无
			NC1HWC2	最后一层卷积类算子，16 对齐，最后一层非卷积类算子 8 对齐	H*W 要 4 对齐
			UNDEFINE	无	无
	无限制	非 4 维度	UNDEFINE	无	无

6.2.5 RK3576/RV1126B

芯片平台	模型输出精度类型	输出维度	设置输出Layout	Channel 对齐要求	H*W 对齐要求
RK3576/RV1126B	int8	4 维度	NCHW	无	无
			NHWC	无	无
			NC1HWC2	最后一层卷积类算子，32 对齐，最后一层非卷积类算子 16 对齐	H*W 要 4 对齐
			UNDE-FINE	无	无
	float16		NCHW	无	无
			NHWC	无	无
			NC1HWC2	最后一层卷积类算子，16 对齐，最后一层非卷积类算子 8 对齐	H*W 要 4 对齐
			UNDE-FINE	无	无
	无限制	非 4 维度	UNDE-FINE	无	无

6.2.6 RK2118

芯片平台	模型输出精度类型	输出维度	设置输出Layout	Channel对齐要求	H*W对齐要求
RK2118	float16	4维度	NC1HWC2	最后一层卷积类算子，8对齐，最后一层非卷积类算子4对齐	H*W要4对齐
			NHWC	无	无
		非4维度	UNDEFINE	无	无

6.2.7 RV1103B/RV1106B

芯片平台	模型输出精度类型	输出维度	设置输出Layout	Channel对齐要求	H*W对齐要求
RV1103B/RV1106B	int8	4维度	NC1HWC2	最后一层卷积类算子，8对齐，最后一层非卷积类算子8对齐	H*W要4对齐
			NHWC	无	无

CHAPTER 7

特殊说明

内容

- 特殊说明
  - dilated_kernel_h
  - dilated_kernel_w

7.1 dilated_kernel_h

dilated_kernel_h = kernel_h * dilations_h - dilations_h + 1

7.2 dilated_kernel_w

dilated_kernel_w = kernel_w * dilations_w - dilations_w + 1